



**Frem.**

Åbning Åbning	For-Åbning		Åbning for Damp		Indskærmning				Udskærmning									
	Ø.	Ø.	Ø.	Ø.	Begyndelse		Ophør.		Begyndelse		Ophør.							
0,5	5 1/2	5 1/2	22 1/2	23	33	115	125 1/2	69	116 1/2	75 1/2	110	88 1/2	140 1/2	147 1/2	177 1/2	183 1/2	143 1/2	
0,4	4 1/2	4 1/2	15+0	15+8	33	33	121	121	46 1/2	89	51 1/2	88	79 1/2	150	85 1/2	131	79 1/2	131
0,4	4 1/2	4 1/2	11+12	11+12	33	33	160 1/2	170	39 1/2	85 1/2	41	76	24	122 1/2	78	121 1/2	24	122 1/2
0,3	4 1/2	4 1/2	8+8	8+8	33	33 1/2	169 1/2	169	30 1/2	21 1/2	30 1/2	64	63	115	21	111 1/2	63	115
0,2	4 1/2	4 1/2	6+6	6+6	33	33	158 1/2	164 1/2	20	37 1/2	20	50 1/2	59	105	60	98 1/2	59	105
0,0	4 1/2	4 1/2	4+4	4+4														

**Bak.**

Åbning Åbning	For-Åbning		Åbning for Damp		Indskærmning				Udskærmning									
	Ø.	Ø.	Ø.	Ø.	Begyndelse		Ophør.		Begyndelse		Ophør.							
0,5	4	4 1/2	32	32	33	124	124 1/2	69	116	66	106	86 1/2	150	141	161	86 1/2	150	
0,4	4	4 1/2	17+0	17+0	33	33	120	120 1/2	56 1/2	100	44 1/2	85	27 1/2	126	82	126	82	126
0,4	4	4	14+16	16	33	33	105	105	42	80 1/2	31	63 1/2	25	120	76 1/2	112	25	120
0,3	4 1/2	4	8+8	8+8	33 1/2	33 1/2	101 1/2	101 1/2	38	80 1/2	21 1/2	68 1/2	114 1/2	70 1/2	119 1/2	70 1/2	119 1/2	68 1/2
0,2	4 1/2	4 1/2	5+5	5+5	33	33	102	102	30	63 1/2	25	40	65	118	65	102 1/2	65	102 1/2

Danske Statsbaner-Maskinafdelingen.

Disposition

af  
Oplysningen  
til  
Højskole- og  
Sikre K.

Rev. 10/10/97  
20/10/97

København Marts 1895 - Maskinchefen.