

Mo-vognenes elektriske udrustning

A	Hovedmaskinen	Anbringelsessted	Anm.
A 01	Hoveddynamo	Maskinrum	
A 02	Banemotor	E-truck under vognen	
A 03	Afbr. for banemotor	App.-skab i venstre side under vognen	
A 04	Maximalrelæ	" " " " " " " "	
A 05	Køreretningsomskifter	" " " " " " " "	
A 07	Reguleringskontroller	Førerrum I og II	
A 08	Køreretningskontroller	Førerrum I og II	
A 10	Reguleringsmodstand	App.-skab i højre side under vognen	
A 11	Feltsværkafbryder	App.-skab i venstre side under vognen	
A 16	Feltsværkmodstand	" " " " " " " "	
A 29	Amp. for banemotor	" " " " " " " "	
A 30	Amperemetershunt	" " " maskinrum i højre side	
A 31	Magnetiseringsafbr. hvd.	" " " højre side under vognen	
A 32	Sikring f. hvd. magn.	Tavle i maskinrum i højre side	
A 33	Parallelemodst. f. magnetv.	Maskinrum	
A 34	Afbr. for manøvestrøm	Tavle i maskinrum i højre side	
A 35	Sikring for "	" " " " " " " "	
A 37	Afbryder for A 10	App.-skab i højre side under vognen	
A 39	Feltsværkrele	" " " " " " " "	
A 41	Reguleringsmotor	Venstre side under vognen	
A 43	Sikring for A 41	Tavle i maskinrum i højre side	
A 44	Modstand for A 41	App.-skab i højre side under vognen	
A 82	Manøvestrømsudkobler	App.-skab i maskinrum i højre side	
A 85	Jordslutningssikring	" " " " " " " "	551-552 593-599
<b>B Hjælpedynamobatteri</b>			
B 01	Hjælpedynamo	Maskinrum	
B 03	Akkumulatorbatteri	Undervognen i højre og venstre side	
B 04	Shuntmodstand fast	App.-skab i højre side under vognen	
B 05	" regulerbar	" " " maskinrum i højre side	
B 06	Omskifter for shuntmodstand	" " " højre side under vognen	
B 09	Sikring for hjælpedyn.	" " " maskinrum i højre side	
B 10	" ladning	Tavle i maskinrum i højre side	
B 11	Ladeafbryder	App.-skab i maskinrum i højre side	
B 12	Tilbagestrømsrelæ	" " " " " " " "	
B 13	Afbryder for batteri	Ved siden af App.-skab i højre side under vognen	
B 14	Sikring for batteri	Ved batteri i højre og venstre side under vognen	<u>Nye Mo.</u>
B 15	Amperemeter for hj.dynamo	Førerrum I og II	
B 17	" " batteri	Maskinrum højre side	
B 18	Shunt for B 17	App.-skab i maskinrum i højre side	
B 19	Voltmeter f. bol. b. 03 etc.	Førerrum I og II	
B 20	Voltmeteromskifter	Førerrum I og II	
B 27	Parallelemodstand	App.-skab i højre side under vognen	
B 28	Magnetiseringsafbr. f. hvd.	" " " maskinrum i højre side	
B 29	Sikring for hj.d. magn.	Tavle i maskinrum i højre side	
B 30	Modstand for magnet	App.-skab i højre side under vognen	
B 33	Relæ for ladning p.n3	" " " " " " " "	
B 34	Kortslutningsrelæ	" " " " " " " "	
B 35	Lademodstand	" " " maskinrum i højre side	
B 37	Sikring for voltmeter	" " " " " " " "	

C	Hjælpemaskineri	Anbringelsessted	Anm.
C 11	Kompressormotor	Under vognen i højre side	
C 12	Afbryder for do.	App.-skab i msk.-rum i højre side	
C 13	Sikring for D 11	" " " " " " " "	
C 21	Aut. trykregulator	Maskinrum i højre side	
C 22	Omskifter for aut./dir.drift	Tavle i msk.-rum i højre side	
C 31	Motor for kølevandspumpe	Maskinrum	
C 32	Omsk. for do.aut./dir.drift	Tavle i msk.-rum i højre side	
C 33	Sikring for C 31	" " " " " " " "	
C 36	Trykkontakt for smøreolie	Maskinrum	
C 37	Signallampe f. olie og vand	Førerrum I og II	
C 38	Trykkontakt for kølevand	Maskinrum	
C 51	Motor f. ventilator	Pakrum og tjenestekupe'	
C 52	Omsk.f.do. aut./dir.drift	Tavle i maskinrum i højre side	
C 53	Sikring for ventilator	" " " " " " " "	
C 75	Varmeapp. i førerrumsvindue	Førerrum I og II	
C 76	Afbryder for C 75	Førerrum I og II	
C 41	Brændeoliepumpemotor		
<b>D Styring af dieselmotor</b>			
D 01	Startafbryder	App.-skab i venstre side under vognen	
D 02	Startkontroller	Førerrum I og II	
D 04	Magnetvent.f.stop og i omdr.	Maskinrum	
D 05	" f. 2 omdr.	"	
D 06	" f. 3 "	"	
D 09	" f. overbelastn.	"	
<b>E Lysinstallation</b>			
E 01	Lysregulator	Førerrum I	
E 02	Hovedafbryder for lys	Tavle i maskinrum i højre side	
E 03	Sikring for lys	" " " " " " "	
E 41	Motorgenerator	Førerrum I	
E 42	Afbryder for motorgenerator	Tavle i maskinrum i højre side	
E 43	Sikring for motorgenerator	Tavle i maskinrum i højre side	
E 44	Shuntmodstand for E 41	App.-skab i højre side under vognen	
E 45	Aut. do. " E 41	" " " " " " "	
E 50	Nøddlyssikring	" " " " " " "	
E 58	Omskifter f. E 44/E 45	Tavle i maskinrum i højre side	
E 59	" f. E 01/E 41	App.-skab i maskinrum i højre side	
<b>F. Sikkerhedsudrustning</b>			
F 03	Tids- og bremserele	App.-skab i maskinrum i højre side	
F 04	Centrifugalkontakt	På maskintruck under vognen	
F 05	Dødmandsknap	Førerrum I og II	
F 06	Dødmandspedal	Førerrum I og II	
F 09	afbr. f. centrifugalkont.	Tavle i maskinrum i højre side	
F 10	Kontrollampe	Førerrum I og II	
F 11	Sirene	På taget over førerrum I	
F 12	Trykknop for do.	Førerrum I og II	
F 14	Omsk.f.personvogn/motorvogn	I gangen mellem maskinrum og personafd.	
F 31	Telefonapparat	Førerrum I og II	
F 32	Batteri for do.	Førerrum I	
F 35	Sikring for brummer	Tavle i maskinrum i højre side	
F 36	Max.afbr. for brummer		
F 37	Kobling for brummer	På pufferplanker	
F 38	Brummer	Førerrum I og II	
F 39	Trykknop for brummer	Førerrum I og II	