



Set fra Gearkasse.

Ventil	Åbner.	Lukker.
Indsugeventil.	22° før Top	46° efter Bund.
Udstødeventil.	62° før Bund	28° efter Top.

Tændingsrækkefølge  
1-5-3-6-2-4.

Dieselmotor 6135 CA  
Diagram for Ventilstyring.  
Tilsvarende  
J.J.H. 5:1 6135 CA 8.41.a.  
25-5-97