



Set fra Georkasse.

Ventil	Aabner	Lukker
Indsugeventil.	22° før Top	46° efter Bund.
Udstødeventil.	62° før Bund	28° efter Top.

Tændingsrækkefølge
1-5-3-6-2-4.

Dieselmotor 6135 CA
Diagram for Ventilstyring
Thiess
J.Jr. 5:1 6135 CA 8.41.a
25-5-37