



Fra Hovedluftbeholder

fri Luft

fri Luft

fra Decapventil

til Luftpumpe

Starteventil
til Luftpumpe

Afløb