

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
d2	Førerplads 1 D17.1 Hastighedskon.	Hovedtavle AK Nømliste	1.5	6.0	
d3	"	"	1.5	6.0	
d6	A07.1 Regulerkontr.	AK Nømliste	1.5	5.1	
d7	"	D02 Startekontr.	1.5	7.0	S
d10	D12.1 Belastningsviser	D15. Sikring	1.5	7.6	

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
d11	Førerplads 1 D12.1 Belastn. viser	DK Nømliste DK Nømliste	1.5	13.5	
d12	"	"	1.5	13.5	
d13	"	"	1.5	13.5	
d14	"	"	1.5	13.5	
d15	"	"	1.5	13.5	
d4	D17.1 Hastighedskon.	"	1.5	12.5	
d5	"	"	1.5	12.5	

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
d2	Førerplads 2 D17.2 Hastighedskon.	Hovedtavle AK Nømliste	1.5	15.4	
d3	"	"	1.5	15.4	

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
d6	A07.2 Reguler. kontr.	AK Nømliste	1.5	15.0	
d9	"	"	1.5	15.0	
d10	D12.2 Belastn. viser	D15 Sikring	1.5	18.0	

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
d11	Førerplads 2 D12.2 Belastn. viser	DK Nømliste DK Nømliste	1.5	8.3	
d12	"	"	1.5	8.3	
d13	"	"	1.5	8.3	
d14	"	"	1.5	8.3	
d15	"	"	1.5	8.3	
d4	D17.2 Hastighedskontr.	"	1.5	7.3	
d5	"	"	1.5	7.3	

FI _____ 1.5 x 12.5
 _____ 1.5 x 13.0
 _____ 1.5 x 12.1
 2 Bremsenøgle 1.5 x 12.5 S

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
e2	Førerplads 1 E18.1 Stikkontakt	Hovedtavle E03.1 Sikring	1.5	8.5	
e12	"	E03.2 -"	1.5	8.5	
e11	E17.1 Afbr.	E11. Forgreningssk.	1.5	9.0	
e23	E31.3 Kobling	AK Nømliste	35	5.5	
e22	E31.1 Kobling	E47 Sikring	35	7.5	
0	Stj. Stelklemme	Stj Stelklemme	6	2.8	

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
e2	Førerplads 2 E17.2 Afbr.	Hovedtavle E03.1 Sikring	1.5	18.0	
e12	"	E03.2 -"	1.5	18.0	
e21	E17.4 Afbr.	EK Forgreningssk.	1.5	18.5	
e23	E31.4 Kobling	AK Nømliste	35	15.5	
e22	E31.2 Kobling	E47 Sikring	35	17.5	
0	Stj. 2. Stelklemme	Stj Stelklemme	6	13.1	

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
e9	Førerplads 1 E17.1 Afbr.	Førerplads 2 E17.2 Afbr.	1.5	18.7	
e10	"	"	1.5	18.7	
e19	E17.3 -"	E17.4 -"	1.5	18.7	
e20	"	"	1.5	18.7	

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
0	Hovedtavle Stj Stelforbindelse	Motorgenerator E41. Motorside	6	5.0	
e32	E43 Sikring	" -"	6	3.0	
e35	E47 -"	" Generatorside	35	4.0	
e23	AK Nømliste	" -"	35	3.0	
e35	E48 Shuntregulator	" -"	1.5	3.5	

	Fra	Til	Turismit	Langde	Bemærk
	Hovedtavle Stj Stelklemme	Aut. Spænd. E01 Spænd.	1.5	3.5	
	+ Hovedtavle	"	4	3.5	
	E02.1 Afbr.	"	4	3.5	

Kontrolleres