



- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| A Hovedmaskineri                        | D Styling af dieselmotor         |
| A01 hoveddynamo                         | D01 startafbryder                |
| A02 benemotor                           | D04 elektromagnet f. stop og nr  |
| A04 sikring f. -do-                     | D05 " f. n2                      |
| A07 reguleringskontroller               | D06 " f. n3                      |
| A08 forerehingskontroller               | D12 belastingsviser              |
| A10 reguleringsmodstand                 | D13 kontaktskæbber f. -do-       |
| A11 fæltsvæbberafbryder                 | D14 afbryder f. signallampe      |
| A16 fæltsvæbbermodstand                 | D15 sikring f. -do-              |
| A26 voltmeter f. hoveddynamo            | D17 hastighedskontroller         |
| A28 sikring f. -do-                     |                                  |
| A29 amperemeter f. benemotor            |                                  |
| A30 amperemeterstunt f. -do-            |                                  |
| A32 sikring f. magnetisering af hovedd. | E Lysinstallation                |
| A33 parallelmodstand f. hovedd.         | E01 lysregulator f. lafomotor    |
| A34 afbryder f. manøvrastrom            | E02 hovedafbryder f. lys         |
| A36 sikring f. -do-                     | E03 sikring f. lys               |
|   | E06 lyspaster                    |
|   | E07 afbryder f. E06              |
|   | E08 dæmpmodstand                 |
| B Hjælpedynamo og batteri               | E09 afbryder f. E08              |
| B01 hjælpedynamo                        | E10 koppladterne                 |
| B02 batteri                             | E11 afbryder f. -do-             |
| B04 shuntmodstand, fast                 | E14 lampe paa foreerplads        |
| B05 " regulerbar                        | E15 afbryder f. -do-             |
| B09 sikring f. hjælpedynamo             | E16 lampe i maskincum            |
| B11 laadafbryder                        | E17 afbryder f. -do-             |
| B13 afbryder for batteri                | E18 skiftkontakt                 |
| B14 sikring for batteri                 | E25 lampe i bagagerum            |
| B17 amperemeter f. batteri              | E26 afbryder f. -do-             |
| B18 amperemeterstunt f. -do-            | E31 kobling f. lys t. bivog      |
| B19 voltmeter f. hjælpedynamo           | E32 modstand f. lys t. bivog     |
| B20 omskifter f. B19                    |                                  |
| B29 sikring f. hjælpedyna. magnetisell  |                                  |
|   | F Sikkerhedsudrustning           |
|   | F02 bremserole                   |
| C Hjælpe-maskineri                      | F03 træsrole                     |
| C11 kompressormotor                     | F04 centrifugalkontakt           |
| C13 sikring f. -do-                     | F05 dødmansknap                  |
| C21 kompressor startventil              | F06 dødmanspedal                 |
| C22 omskifter f. din/aut. drift         | F09 afbryder for F04             |
| C31 motor f. forevandspumpe             | F11 signallamp                   |
| C32 afbryder f. -do-                    | F12 trykknop f. -do-             |
| C33 sikring f. C31                      | F19 hastighedsindikator          |
| C36 trykkontakt f. smørreluft           | F16 hastighedsmåler              |
| C37 signallampe f. olie og vand         | F17 indstillingsmodstand f. -do- |
| C38 trykkontakt f. forevandsluft        |                                  |

Tegnet af E. Nielsen, rev. af J. S. E. J. 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

**FRICHS**  
 Hovedstrømskema  
 87-4880