

91

1945
1954

| LON DSB | | Oversigt over injektorer til samtlige loko | | | | 4.04 | |
|-----------------|--------------------------|---|----------------------------------|--|--|------|--|
| Injektor nr. | Type | Samlet billede. | Detail- tegning. | Detail i LON | Anvendes til loko. litera. | | |
| 10 1/2. | Drejespindel. | LON 4.041. | NL.104a. | LON 4.041-2 til -9; -12 til -15 og -22 til -27. | EI-II, HI-II, N, PI-II, PRI-II, RI-II, T. | | |
| | Trækhandtag. | LON 4.043. | NL.104a. | LON 4.043-1 til -27. | | | |
| 10. | Restarting. | NL. 97d. | NL.97.f. NL.97.g. NL.97.h. | LON 4.042-1 til -7. | DI-III-IV, C, KI-II, QI-II. | | |
| 9. | Restarting. | NL. 103. | NL.103.a NL.103.b. | LON 4.044-1 til -7. | FI-III, G, JI, O. | | |
| 7. | | NL. 93. | NL.94. | | HSI-II. | | |
| | Varmtvands- injektor. | S. 149. | S. 149.a. S. 149.b. | | S. | | |
| | Duplex-føde- pumpe. | S. 24. | S. 24.a til S. 24.h. | | S. | | |