



A	Hovedmaskineri	Do2	Startekontroller
Ro1	Hoveddynamo	Do3	Magnetventil f. Start
Ro2	Banemotor	Do4	— " — Stop
Ro3	Afbryder f. Banemotor	Do5	Magnetventil f. 850 Omdr.
Ro4	Sikring f. do.	Do6	— " — 1000 —
Ro5	Køreretringsomskifter	Di2	Belastningsviser
Ro7	Reguleringskontroller	Di3	Kontaktapparat f. do
Ro8	Køreretringskontroller	Di4	Afbr. f. Signalkasser
R10	Reguleringsmodstand	Di5	Sikring — " —
R11	Feltsvækn. Afbryder I.Tr.		
R12	— do —	2.Tr.	
R13	— do —	3.Tr.	E Lysinstallation
R16	Feltsvækn.-Modst. I.Tr.	Eo1	Belysningsregulator
R17	— do —	2.Tr.	Eo2 Gruppeafbryder f. Lys
R18	— do —	3.Tr.	Eo3 Sikring — " —
R26	Voltmeter f. Hoveddyn.	Eo4	Hovedafbryder — " —
R28	Sikring f. R26	Eo5	Hovedsikring — " —
R29	Amperem. f. Banemotor	Eo6	Lyskaster
R30	Shunt f. R29	Eo7	Afbyder f. do.
R31	Afbyder f. Magnetisering	Eo8	Dæmpemodst. f. Eo6
R32	Sikring f. Magnetisering	Eo9	Omskifter f. Eo8
R34	Afbyder f. Manøvestrøm	E10	Toplanterne
R35	Sikring f. — " —	E11	Afbyder f. do.
R82	Manøvestrømsudkobler	E14	Lampe p. Førerplads
		E15	Afbyder f. do.
		E16	Lampe i Maskinrum
B	Hjælpedyn. og batteri	E17	Afbyder f. do.
Bo1	Hjælpedynamo	E18	Stikkontakt
Bo3	Akkumulatorbatteri	E23	Lampe i Passagerrum
Bo4	Shuntmodst. f. Hjælpedyn.	E24	Afbyder f. do.
Bo5	— " — variabel — " —	E25	Lampe i Bagagerum
Bo9	Sikring f. Hjælpedyn.	E26	Afbyder f. do.
B11	Ladeafbryder	E27	Lampe i Toilet
B13	Afbyder f. Batteri		
B14	Sikring — " —	E32	regulerb. Modst. f. Lys
B17	Amperemeter f. Batteri	E33	Omskifter dir'aut. lysregl.
B18	Shunt f. do.		
B19	Voltmeter f. Hjælpedyn.	F	Sikkerhedsudrustn.
B20	Voltmeteromskifter	Fo2	Bremserelæ
B37	Sikring for voltmeter	Fo3	Tidsrelæ
C	Hjælpe-maskineri	Fo4	Centrifugalkontakt
C11	Kompressormotor	Fo5	Dødmandsknap
C12	Afbyder for C11	Fo6	Dødmandspedal
C21	Aut. trykregulator	Fo9	Afbyder f. Fo4
C22	Omskifter f. dir'aut. drift	F10	Signallampe f. Fo4
C31	Motor til kølevandspumpe	F11	Signalhorn
C32	Afbyder f. C31	F12	Trykknop f. F11
C33	Sikring — " —	F14	Omskifter f. sikkerhedsa.
C36	Trykkontakt f. smørelie		
C37	Signallampe — " —		
C38	Trykkontakt f. kølevand	F35	Sikring f. Brummer
C39	Signallampe — " —	F36	Max. afbryder
C40	Relæ f. C31 og C51	F37	Kobling f. Brummer
C51	Motor til Ventilator	F38	Brummer
C53	Sikring for do.	F39	Trykknop f. do.
C75	Varmeapp. i førerrumsvindue	C77	Sikring f. Varmeapp.
C76	Afbyder f. C75		
D	Styring af Dieselm.		
Do1	Startafbryder		

Danske Statsbaner
Maskinafdelingen
Hovedstrømskema for
Litra MP.

Tegn. Frichs 1934
kalk.
rev.
godk.

MP11.200