



- nr. betegnelse
- E07 max.-afbryder for E06.
 - E08 dæmpemodstand for E06.
 - E09 max.-afbryder for dæmpet lys.
 - E10 lanterner
 - E11 max.-afbryder for E10.
 - E12 dæmpemodstand for E10.
 - E13 max.-afbryder for dæmpet lys.
 - E14 førerrumslampe.
 - E15 max.-afbryder for E14.
 - E16 lampe i maskinrum.
 - E17 afbryder for E16.
 - E18 stikkontakt
 - E20 afbryder for E101 og E102.
 - E21 lampe i forrum.
 - E22 max. afbryder for E21.
 - E23 instrumentbelysning.
 - E24 max. afbryder for E23.
 - E25 dæmpemodstand for E23.
 - E27 boggielamper
 - E28 kaffevalmer.
 - E29 sikring for kaffevalmer.
 - E30 afbryder for kaffevalmer.
 - E33 sikringsprøver.
 - E34 prøvelampe.
 - E35 kontrolafbryder for prøvelampe.
- F03 tidsbremseventil.
- F04 centrifugalkontakt.
- F05 dødmandsknap.
- F06 dødmandspedal.
- F09 afbryder for centrifugalkontakt.
- F10 kontrollamper for F04.
- F11 signallhorn.
- F12 trykknop for F11.
- F18 magnetventil for sanding.
- F19 trykknop for sanding.
- F20 aut. sandingsrelæ.
- F33 afbryder for aut. sanding.
- F34 kontrollampe for aut. sanding.
- F48 alarmhorn.
- F50 alarmrelæ.
- F51 modstand for F50.
- G01 max. hovedafbryder for kedel.
- G03 sikring for kedel.
- G37 termokontakt for overhedet kedel.
- G38 signallamper for G37.
- G39 modstand over G38.
- G40 udsamlingsventil.
- G41 aut. tidsrelæ for udsamlingsventil.
- G42 signallamper for udsamlingsventil.
- G43 afbryder f. aut. tidsrelæ f. udsamlingsventil.
- G44 trykknop for direkte udsamlingsventil.
- H01 vekselstrømsgenerator.
- H03 max. afbryder for magnetisering.
- H07 modstand for magnetvikling.
- H09 nul-spændingsrelæ for vekselstrøm.
- H10 signallamper for H09.
- H11 banemotorventilatorer.
- H13 kølerventilatorer.
- H14 kontaktorer for H13.
- H15 generatorventilatorer.
- H17 termokontakt for H13.1
- H18 " " " " H13.2
- H19 " " " " H13.3
- H20 termokontakt for H13.4

nr.	betegnelse	nr.	betegnelse	nr.	betegnelse	nr.	betegnelse
A01	hovedgenerator	A39	feltsvækningsrelæ	A58	hjulsliprelæ	B38	ladekontrollampe.
A02	banemotor	A40	banemotordkobler	A59	hjelperelæ for hjulslip.	B39	sikring for ladning.
A05	vendevalse	A41	regulatormotor	A60	kontrollampe for hjulslip	B40	afbryder for hjælpegenerator.
A07	reguleringskontroller	A44	batterifeltmodstand.	A61	spændingsdel for hjulsliprelæ	B01	hjelpegenerator.
A08	frem- og bakkontroller	A45	kortslutningskontakt for A44.	A62	modstand for feltsvækningsrelæ	B03	batteri.
A11	feltsvækningskontakt	A46	starterelæ for A41.	A63	modstand for opkoblingsrelæ	B08	aut. spændingsreg. for manøversp.
A16	feltsvækningsmodstand.	A47	startemodstand for A41.	A64	shunttilmodstand.	B09	sikring for hjælpegenerator.
A29	ampereleder for banemotor	A48	manøverspændingsrelæ	A80	ensretterventil over reg. motor.	B11	ladekontakt.
A30	shunt for banemotordampere.	A49	parallelrelæ	A82	manøverspændingskobler	B12	tilbagestrømsrelæ.
A31	batterifeltkontakt	A51	kontrollampe for manøverspænding.	A83	koblingsdåse for manøverkabler	B13	batteriafbryder
A32	omskifter for udkoblet banemot.	A52	omskifter for udkoblet banemot.	A85	jordslutningsrelæ.	B14	batterisikring
A33	ensretterventil over batterifelt.	A53	opkoblingsrelæ	A86	afbryder for jordslutningsrelæ.	B17	batteriamperemeter.
A34	afbryder for manøverspænding.	A54	nedkoblingsrelæ.	A87	hjelperelæ for nedkoblingsrelæ.	B18	shunt for batteriamperemeter
A35	max.-afbryder i manøverspænding.	A55	seriekontakt.	A88	kørelås.	B25	sparemodstand for B12
A36	max.-afbryder i magnetisering.	A56	parallelkontakt.	A89	parallelmodstand for A55.	B27	lademodstand.
A38	shuntfeltkontakt					B29	max.-afbryder for hjælpegenerator.
						C21	kompresor-trykregulator.
						C23	kompresorrelæ
						C24	kompresorkontrol-magnetventil.
						C41	motor til fortrykspumpe.
						C42	kontakt for fortrykspumpe.
						C43	max.-afbryder for fortrykspumpe.
						C45	foreafbrydere for fortrykspumpe.
						C50	magnetventil for alousi.
						D01	startekontakt.
						D02	startemaskifter.
						D04	magnetventil "A" + 75 %/m.
						D05	" " " " "B" + 300 %/m.
						D06	" " " " "C" + 150 %/m.
						D07	magnetventil "D" + 150 %/m.
						D10	trykknop for start af dieselmotor.
						D11	trykknop for stop af dieselmotor.
						D21	dieselmotorrelæ
						D22	overbelastningsafbryder i dieselreg.
						D23	minimumsbelastningsspole.
						D25	ensretterventil over F23.
						D26	reguleringsmodstand for belastningsregulator.
						E01	belysningsregulator.
						E02	hovedafbryder for lys.
						E03	max.-afbryder for lys.
						E06	lyskaster.

Plan 1.

Dr. S. B.J.N. 9-9-52

1657. Ny tegning af 1638. C46 fjernet. Lem 340 ændret til 307. 28. 9. ledn. 320-323 ændret på D02.

FRICHS

MY 1201-2

8Z-5402