



- 3.50 Reglerhandhebel
- 3.51 Halter für Reglerhandhebel
- 3.54 Rohre und Halter im Kessel
- 3.57 Untersatz zum Sicherheitsventil
- 3.570 Flansch zum Sicherheitsventil
- 3.58 Untersatz zum Wasserstandszeiger
- 3.59 Untersatz zum Kesselspeiseventil
- 3.60 Untersatz zum Dampfentnahmestutzen
- 401 Führerstandsordnung
- 4.02 Dampfentnahmestutzen
- 4.03 Kniestück am Armaturstutzen zur Dampfpeife
- 4.06 Stützen für Züge zum Dampfentnahmestutzen
- 4.13 Kesselspeiseventil
- 4.17 Kesselablasshahn
- 4.20 Sicherheitsventil
- 4.24 Dampfpeife und Pfeifenhahn
- 4.28 Wasserstandsanzeiger
- 4.31 Schutzvorrichtung zum Wasserstand
- 4.45 Aschkasten- und Rauchkammerspritzhahn
- 4.49 Regulatorschmierhahn
- 4.51 Flansche zu den Strahlpumpe
- 4.520 Teile zur Armatur
- 5.01 Rauchkammeranordnung
- 5.03 Rauchkammerträger
- 5.06 Schornstein
- 5.07 Funkenfängerschornsteinhaube
- 5.11 Einströmzweigrohr
- 5.12 Dampfein- und Ausströmrohre
- 5.13 Flansche zu den Dampfein- und Ausströmrohren
- 5.14 Zwischenstutzen zum Einströmrohr
- 5.17 Ausströmzweigrohr
- 5.22 Hilfsbläser und Teile
- 5.23 Funkenfänger
- 5.27 Rauchkammerspitzrohr und Teile

- 5.31 Rauchkammertür
- 5.39 Entwässerungsstutzen an der Rauchkammer
- 7.01 Aschkasten
- 7.03 Aschkastenbleche
- 7.04 Aschkastenwinkel
- 7.05 Vordere und hintere Aschkastenklappe
- 7.14 Mannlock im Aschkastenbodenblech
- 7.15 Aschkastenfunkensieb
- 7.16 Aschkastenreinigungsklappen
- 7.20 Aschkastenspritzrohr und Teile
- 8.01 Rahmenanordnung
- 8.04 Rahmen-Stoss-und Bohrschablone
- 8.18 Rahmenstreben
- 8.29 Gleitbahnträger
- 8.33 Bahnräumer
- 9.01 Vorderer Pufferträger
- 9.02 Hinterer Pufferträger m. Werkzeugkasten
- 9.07 Eckverbindung a. d. Pufferträger
- 9.08 Fusstritt und Handgriff am vord. Pufferträger
- 9.14 Vorderer Kuhfänger
- 10.14 Zughaken und Zughakenführung
- 10.26 Puffer
- 10.31 Schraubenkupplung
- 10.46 Sicherheitskupplung
- 11.04 Federgehänge für Treib-und Kuppelachsen
- 11.05 Tragfedern und Hängeeisen zur vord. Kuppelachse
- 11.08 Tragfeder und Aufhängang für Laufradsatz
- 11.17 Längsausgleichhebel u. Träger f. vord. Radsatz
- 11.18                   "                   für hinteren Radsatz
- 12.01 Radsatzgruppe
- 12.06 Laufradsatz
- 12.060 Versteifung für Führerhausseitenwand

- 12.08 Treib-und Kuppelzapfen
- 12.16 Treib-und Kuppelachslager
- 12.18 Kuppelachslager
- 12.19 Rückstellvorrichtung
- 12.21 Laufachslager
- 12.32 Achsgabel mit Strebe und Stellkeil
- 12.36 Achslagerführung für Laufradsatz
- 14.09 Laufblechträger
- 15.01 Führerhaus
- 15.05 Bleche zum Führerhaus
- 15.06 Winkel zum Führerhaus
- 15.10 Führerhausbodenbelag
- 15.12 Führerhausseitentür
- 15.16 Drehfenster
- 15.18 Mittleres Fenster in Führerhausvorderwand
- 15.22 Schiebefenster in der Führerhausseitenwand
- 15.30 Luftungsaufsatz
- 15.35 Klappen in Führerhausrückwand
- 15.36 Handstangen am Führerhaus
- 15.40 Haken zum Abheben des Führerhauses
- 15.41 Halter für Feuergeräte
- 15.47 Tritte am Führerhaus
- 16.09 Wassereinlauf
- 16.10 Sieb zum Fülltrichter
- 16.13 Sieb zum Saugrohr
- 16.42 Kohlenkasten
- 16.44 Bleche zum Kohlenkasten
- mgf.* 16.45 Winkel zum Kohlenkasten
- 16.50 Beschläge zum Kohlenkasten
- 17.02 Sandkasten
- 17.05 Teile zum Sandkasten

- 17.050 Gussteile zum Sandkasten
- 17.15 Rohrhalter und Flansche zu der Sandrohren
- 18.01 Kesselbekleidung
- 18.08 Dombekleidung
- 18.09 Sicherheitsventilbekleidung
- 18.13 Zylinderbekleidung
- 18.22 Dampfrohrbekleidungsbund Teile
- 19.01 Dampfzylinder
- 19.14 Vorderer Zylinderdeckel
- 19.16 Hinterer Zylinderdeckel
- 19.19 Schieberkastendeckel
- ~~19.44~~ *Zylinder*
- 19.280 Schutzrohre für Kolbenstange
- 19.29 Kolbenstangenstopfbüchse
- ~~19.~~
- 19.33 Metallpackungen für Kolben- und Schieberstangenstopfbüchse.
- ~~19.44~~ *Zylinderkammer*
- 19.49 Zylindersicherheitsventil
- 20.01 Kolben mit Stange
- 20.05 Kreuzkopf
- 20.10 Treibstange
- 20.17 Gleitbahn
- 20.20 Kuppelstangen
- 21.01 Steuerungsanordnung
- mef* 21.05 Entlasteter Flachschieber
- 21.10 Schieberrahmen
- 21.15 Schieberstangenstopfbüchse und Führung
- 21.21 Schieberschubstange, Hängeeisen, Voreilhebel und Lenkerstange
- 21.26 Schwinge
- 21.28 Schwingenlager
- 21.32 Schwingenstange
- 21.36 Steuerwelle mit Hebeln
- 21.38 Steuerwellenlager
- 21.42 Steuerbock

- 21.49 Steuerhändel
- 21.50 Steuerstange
- 21.55 Schmiergefäß für hint. Kolbenstangenstopfbüchse
- 21.510 Halter für Steuerhändel
- 22.01 Bremseanordnung
- 22.05 Wurfhebel und Wurfhebelbock
- 22.10 Bremswelle und Hebel
- 22.13 Bremswellenlager
- 22.18 Bremszugstange
- 22.23 Bremsbalken und Zugstangen
- 22.29 Bremsgehänge und Träger
- 22.36 Stellschrauben zum Bremsgehänge
- 22.37 Bremsklotz
- 22.41 Fangbügel zur Bremse
- 22.52 Lager für Bremszylinder
- 22.57 Halter zum Luftbehälter
- 22.80 Krümmer u. Abdampfrohr f. Doppelluftsauger
- 22.970 Winkeleisen f. Halter zum Doppelluftsauger
- 23.01 Rohranordnung
- 23.03 Aschkastenzug
- 23.09 Zylinderventilzug
- 23.14 Pfeifenzug
- 23.17 Sicherheitsventilzug
- 23.18 Zug zum Wasserstandszeiger
- 23.54 Rohrhalter
- 23.57 Handstangen am Kessel
- 23.60 Stutzen für Schmierleitung u. Bremsleitung
- 24.01 Strahlpumpenhalter
- 24.06 Laternenstätzen
- 24.07 " an der Führerhausrückwand
- 24.060 " unter der Rauchkammer
- 24.09 Laternenhalter für Wasserstands -und Manometerlan-  
ternen.

- 24.17 Winden und Halter
- 24.21 Schilderordnung an Kesselrückwand
- 24.23 Schilderordnung
- 26.02 Teile zur Dampfheizung
- mgf* 26.04 Dreiweghahn zur Dampfheizrichtung
- 26.07 Absperrhahn
- 26.22 Antrieb zur Schmierpumpe
- 26.25 Träger zur Schmierpumpe
- 245. Schwimmer*

= =V= = = = = = = = = = = = = = = =

Sämtliche Zeichnungen als Blaupausen in  
doppelter Ausfertigung.

C a s s e l, den 9<sup>ten</sup> April 1924.

HENSCHEL & SOHN G.M.B.H.