Nedbrudsskema M0

Dårlig trækkraft

Motorstop

Startvanskeligheder

Igangsætnings-vanskeligheder

Ingen ladning

Afladning på B15 når C11 arbejder

Afladning på B 15

Motor tørner

Motor tørner ikke

Vanskelig at konstatere

Sikring A 32 defekt
Indkoblingsstrøm for A31
(Stilling 1/2) Vendevalse
A03 afbrudt - D01 afbrudt
A04 sluttet - D02 i drift

på B 15: Alle stillinger
Ladesikring B10 defekt

på B 15: Stilling 4+5
Sikring A 43 defekt Pedsat Trækkr.

Magnitisering mangler B28 B29

Normalspænd. på B19

Ingen spænd. på B19

Magnetventil D05+D06
samt evt. elektriske fejl
f.eks. A37I og A37II

Smøreolietryk (ca. 2 at)
Bændolie (Fortrykspumpe
og filtre) Sikkerhedsspjæld
Magnetventil D04

Manøvrestrøm A34+A35
Tids- og bremserelæ F03
P-M omskifter F14
Defekt Startere læ D01

Batteri B03 (evt. delvis sp.
Batteriafbryder B 13
Batterisikring B 14
Jordslutningssikring A45

Tryk på knap for horn ÷

Holdestrøm for A31
Manøvstrømsudkobler A32
A03 sluttet - A31 sluttet
D01 afbrudt - A04 sluttet - D02 i drift

Sikring B09 defekt for
den hjælpedynamo der
ikke viser afladning

Tkf C. A. Lundberg