Kontrol — Transmissionskontrol. — Dieselmotorkontrol — Signaler

Kobling ved førerrum 2 — Kobling ved førerrum 1

nr.	betegnelse.
E07	max-afbryder for E06.
E08	dæmpemodstand for E06.
E09	max-afbryder for dæmpet lys.
E10	lanterner.
E11	max-afbryder for E10.
E12	dæmpemodstand for E10.
E13	max-afbryder for dæmpet lys.
E14	førerrumslampe.
E15	max-afbryder for E14.
E16	lampe i maskinrum.
E17	afbryder for E16.
E18	stikkontakt
E20	afbryder for E10.1 og E10.2
E21	lampe i forrum.
E22	max. afbryder for E21.
E23	instrumentbelysning.
E24	max. afbryder for E23.
E25	dæmpemodstand for E23.
E27	boglelamper.
E28	kaffevarmer.
E29	sikring for kaffevarmer.
E30	afbryder for kaffevarmer.
E33	sikringsprøver.
E34	prøvelampe.
E35	kontrolafbryder for prøvelampe.
F03	tidsbremseventil.
F04	centrifugalkontakt.
F05	dødmandsknap.
F06	dødmandspedal.
F09	afbryder for centrifugalkontakt.
F10	kontrollamper for F04.
F11	signalhorn.
F12	trykknap for F11.
F18	magnetventil for sanding.
F19	trykknap for sanding.
F20	aut. sandingsrelæ.
F33	afbryder for aut. sanding.
F34	kontrollampe for aut. sanding.
F48	alarmhorn.
F50	alarmrelæ.
F51	modstand for F50.
G01	max. hovedafbryder for kedel.
G03	sikring for kedel.
G37	termokontakt for overhedet kedel.
G38	signallamper for G37.
G39	modstand over G38.
G40	udslamningsventil.
G41	aut. tidsrelæ for udslamning.
G42	signallamper for udslamning.
G43	afbryder f. aut. tidsrelæ f. udslamn.
G44	trykknap for direkte udslamning.
H01	vekselstrømsgenerator.
H03	max. afbryder for magnetisering.
H07	modstand for magnetvikling.
H09	nul-spændingsrelæ for vekselstrøm.
H10	signallamper for H09.
H11	banemotorventilatorer.
H13	kølerventilatorer.
H14	kontaktorer for H13.
H15	generatorventilator.
H17	termokontakt for H 13.1
H18	— " — — " — H 13.2
H19	— " — — " — H 13.3
H20	termokontakt for H 13.4

nr.	betegnelse.
A01	hovedgenerator
A02	banemotor.
A05	vendevalse
A07	reguleringskontroller
A08	frem- og bakkontroller
A11	feltsvækningskontaktor.
A16	feltsvækningsmodstand.
A29	amperemeter for banemotor
A30	shunt for banemotorramperem.
A31	batterifeltkontaktor
A32	sikring for batterifelt
A33	ensretterventil over batterifelt.
A34	afbryder for manøvrestrøm.
A35	max.- afbryder f. manøvrestrøm.
A36	max.- afbryder f. magnetisering.
A38	shuntfeltkontaktor.
A39	feltsvækningsrelæ
A40	banemotorudkobler.
A41	regulatormotor.
A44	batterifeltmodstand.
A45	kortslutningskontaktor for A44.
A46	starterelæ for A41.
A47	startemodstand for A41.
A48	manøvrestrømsrelæ.
A49	parallelrelæ.
A51	kontrollampe for manøvrestrøm.
A52	omskifter for udkoblet banemot.
A53	opkoblingsrelæ.
A54	nedkoblingsrelæ.
A55	seriekontaktor.
A56	parallelkontaktor.
A57	hjulkryberelæ.

nr.	betegnelse.
A58	hjulsliprelæ.
A59	hjælperelæ for hjulslip.
A60	kontrollampe for hjulslip.
A61	spændingsdeler for hjulsliprelæ.
A62	modstand for feltsvækningsrelæ.
A63	modstand for opkoblingsrelæ.
A64	shuntfeltmodstand.
A80	ensretterventil over reg. motor.
A82	manøvrestrømsudkoblere.
A83	koblingsdåse for manøvrekabler.
A85	jordslutningsrelæ.
A86	afbryder for jordslutningsrelæ.
A87	hjælperelæ for nedkoblingsrelæ.
A88	kørelås.
A89	parallelmodstand. for A85.

nr.	betegnelse.
B01	hjælpegenerator.
B03	batteri.
B08	aut. spændingsreg. for manøvresp.
B09	sikring for hjælpegenerator.
B11	ladekontaktor.
B12	tilbagestrømsrelæ.
B13	batteriafbryder.
B14	batterisikring.
B17	batteriamperemeter.
B18	shunt for batteriamperemeter.
B25	spæremodstand for B12.
B27	lademodstand
B29	max-afbryder for hjælpegen. magn.

nr.	betegnelse.
B38	ladekontrollampe.
B39	stikkontakt for ladning.
B40	afbryder for hjælpegenerator.

nr.	betegnelse.
C21	kompressor-trykregulator.
C23	kompressorrelæ.
C24	kompressorkontrol-magnetventil.
C41	motor til fortrykspumpe.
C42	kontaktor for fortrykspumpe.
C43	max.-afbryder for fortrykspumpe.
C45	fareafbrydere for fortrykspumpe.
C46	hoved-max. afbr. for fortrykspumpe
C50	magnetventil for jalousi.

nr.	betegnelse.
D01	startekontaktor.
D02	starteomskifter.
D04	magnetventil „A" ÷ 75 %/m.
D05	„ „B" ÷ 300 %/m.
D06	„ „C" ÷ 150 %/m.
D07	magnetventil „D" ÷ 150 %/m.
D10	trykknap for start af dieselmotor.
D11	trykknap for stop af dieselmotor.
D21	dieselmotorrelæ
D22	overbelastningsafbr. i dieselreg.
D23	minimumsbelastningsspole.
D25	ensretterventil over D23.
D26	reguleringsmodstand for belastningsregulator.

nr.	betegnelse.
D27	hjælperelæ 1 for regulatormotor.
D37	termokontakt for høj køle-vandstemperatur.
D38	signallamper for D37.
D39	modstand over D38.
D40	hjælperelæ 2 for regulatormotor.
D41	hjælpemodstand for D26.
D42	tidsrelæ for D22.
E01	belysningsregulator.
E02	hovedafbryder for lys.
E03	max.-afbryder for lys.
E06	lyskaster.

Plan 1.

Tegn.	Dr. S.	Rev		Afsk.	II L
Kontr.	B.J.N.	Mærm.		Dato	9-9-57

Rettelse	Initials
9/57 Ny tegning	B.J.N. C.

Anvendelse: Diesel el. 1500 hk. lokomotiv.

Tegningens benævnelse: Principskema.

Målestok:

FRICHS

Stykliste nr. –

Tegningens nummer: 8Z-5402.

Indeks: C