



13. Rillerne i Dannebronz pakkes med rød Asbest.
 Denne Sætning skal staa 0,2 mm indenfor Rillerne, særdeles at
 Dannebronzden ikke berører Dannebronzet. Dernæst „baget“ Danne-
 bronz ca: 4 Timer i 160-200°C for Darme, hvorefter Dannebronzden indlægges
 og smøres med fint Grafittpulver. Naar denne igen er sat paa
 Stads, pakkes Top og Bænd med blaa Asbest.
 Har Dannebronzet iukket Bænd (med Sætning) pakkes Bænd-
 en først, dernæst Rillerne og efter „Bægningen“ Toppen.
 Se igtvrigt Ordre No: 515, 524 og 529.

Danske Statsbaner - Maskinafdelingen

Manometerhane, Kontrolmanometerhane,
 Linealsmørehop og Regulatorsmørehane m. m.

København Marts 1906.

Maskinchefen

den 19/6 06.
 3044