



For Frichs Motor arrangeres Startanordningen paa højre Side af Motoren som vist paa Tegningen.  
 For Scania Vabis Motor arrangeres Startanordningen paa venstre Side af Motoren og der anvendes et Træ-mellemleg af hårdt Træ paa 30<sup>mm</sup> Tykkelse.

Stk	Genstand	Nr	Teg. Nr.	Matr.	Mod.	kg

Mod. Teg. 28/11/46  
 1-1. Konf. Kalk.

**Scandia-Randers**  
 Startanordning ved  
 Stopcylinder for Motor.  
 Frichs Motor. Skinnebus

C-26720.