



Die Sitzhästen erhalten an der schiefen Wand ein  
 Brett mit Stiften zum Aufhängen der Schlüssel.  
 An geeigneter Stelle der Ofenwand sind 2 Klappen  
 hochziehen anzufrühen.

Diese Zeichnung darf ohne meine Erlaubnis  
 weder kopiert noch einer dritten Person mit-  
 geteilt werden.  
**J. A. MAFFEI**  
 MÜNCHEN.

Stift-Sätze pro 1 Schraubenbohrer.

Stiftzahl	Benennung	Obere Material	Stiftl. Gew.	Bemerk.
1	Schraubbohrer	a	Stiftbohrer	
13	Schrauben	1/2 156	"	
ca 88	"	5/16 157	"	
27	"	1/2 158	"	
26	"	1/2 159	"	
2	Stift in Schrauben Splint	b	"	
2	Teiler	c	Stiftbohrer	Verzerrt
2	Schraubbohrer	d	"	"

