



Der Schieber ist so einzupassen, dass auch unter Wirkung des überhitzten Dampfes kein Klemmen entsteht.

Anordnung der Schieberentlastung.