



Ausführung für eine Lokomotive				Materialbedarf für 1 Bohrmontage	
Stückzahl	Benennung	Stückzahl	Material	Stückzahl	Dimensionen und Notizen
1	Bohrmontage	1	St. E.		
1	Conus	2	St. E.		
2	Schrauben 3/4"	3	St. E.		
4	Stiftschrauben 3/4"	4	"		
4	Stoppschrauben	5	St. E.		

101 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
 FÜR DIE SÜDFÜRERISCHE EISENBahn.
 FABRIK № 9983-9986 & 10022-10024. BETRIEBS № 1-7
 HENSCHEL & SOHN. CASSEL 1910.

Exhaustor-Rohr

68