



Ausführung für eine Lokomotive.				Material-Bestellung für eine Lokomotive	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen
4	äußere Einfassrahmen	1	Stahl		
4	innere " " Hälfte	2	"		
4	" " " "	3	"		
4	äußere Fensterrahmen	4	"		
4	innere " " "	5	"		
4	Fensterzwischenrahmen	6	"		
8	Zapfen	7	"		
4	obere Zapfenlager	8	"		
4	untere " " "	9	Stahl		
4	Schrauben Ø 3	10	Stahl		
16	Schrauben Ø 3	11	"		
8	Handgriffe	12	"		
4	Wellebohrer	13	"		
4	Wellebohrer	14	"		
8	Schmierung	15	Gummi		
8	Zwischenlagen 2-teilig	16	"		
4	Glascheiben	17	Glas		
84	Schrauben 16 lang	18	Stahl		
80	" " " "	19	"		
20	Muttern Ø 3	20	"		
4	Scheiben	21	"		
4	Wellebohrer	22	"		
8	Muttern Ø 3	23	"		

Höhe der Glascheibe 570  
 Außenhöhe des Fensterrahmens 610  
 Innere Höhe des Fensterrahmens 550  
 Gesamte Höhe der äußeren Einfassrahmen 718  
 Breite der Glascheibe 440  
 Außenbreite der Einfassrahmen 544  
 Außenbreite des Fensterrahmens 480  
 Innere Breite des Fensterrahmens 420  
 460 518

101 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE  
 FÜR DIE SÜDFÖRNSCHE EISENBAHN  
 FABRIK N<sup>o</sup> 9983-9986 & 10022-10024 - BETRIEBS N<sup>o</sup> 1  
 HENSCHEL & SOHN, CASSEL 1910



Drehfenster 166

B170