



Ausführung für eine Lokomotive					Mat. Best. für eine Lokomotive	
Stück za. ml.	Benennung	Nr.	Material	Bemerkung	Zeich. No.	Dimensionen und Modellzeichen
2	Supports für 3. Achse	1	Stahleisen		}	Zapfen einsetzen mit Lagers
2	" " " 2. "	2	"			
4	von Schrauben	3	"			
2	" " " "	4	"			
4	Schrauben	5	"			
2	" " " "	6	"			
12	Muttern	7	"			
4	Scheiben	8	"			
4	Spindel 9 mm	9	"			

101 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE  
 FÜR DIE SÜDFÜRNSCHE EISENBahn  
 FABRIK № 9983-9986 & 10022-10024 BETRIEBS № 1-7  
 HENSCHEL & SOHN, CASSEL 1910.

Supporte für Bremsbänge,  
 Eisen der 2. & 3. von Achse.

