



NB. Bunden i Danekhuset pakkes først med blaa Asbest. Dernaest pakkes Rillerne med rød Asbest, som skal staa 02mm udenfor Rillerne, saaledes at Danetolden ikke berører Danekhuset, hvorefter Danen bages ca. 4 Timer i 160-200°C tør Rørne. Efter Bagningen indtages Danetolden og smøres med kold Saefikpølver. Naar den igen er sat paa Stads, pakkes Toppen med blaa Asbest. Se isærigt Ordre No 515, 524 og 529.

Danske Statsbaner. - Maskinafdelingen.
Fløjter med Rør og Stans
 til
 Lokomotiver.
 Sjöbenhavn. December 1899.
 Maskinchefen.