



For arrang. af C-førerbremsventil, se tegn. Q_{II} 23.020.

60° Huller, brændes i Vanger

For Anbringelse af Hovedluftbeholder, se Tegn. Q 99a

For Anbringelse af Luftpumpes ventiler se Tegn. Q 99c

Tegn. Q 52g

For Anbringelse af Væghængsbeholder se Tegn. Q 99b

31 JAN 1962

Udeltning i Afsnit 99 Værktøjskasse efter Tegn. Q 85a

ATB/ND
Q99 II