



| Ausführung für eine Lokomotive. | | | | | Materialbestellung für eine Lokomotive. | | Fertig-Gewicht |
|---------------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|---|-------------------------------|----------------|
| Stückzahl | Benennung | Nummern | Material | Werkstatt | Zahlen Pos. | Dimensionen und Modellzeichen | kg |
| 1 | Fensterkasten Hinterwand | 1 | R. S. | | | | |
| 1 | " Vorderwand | 2 | " | | | | |
| 1 | Rauchkammeroberwand | 3 | " | | | | |
| 1 | " Unterwand | 4 | " | | | | |

HENSCHEL & SOHN
CASSEL.

Aufgebogene-Kesseltüte

Aufgebogene-Kesseltüte
der 1.-Cl.-1. Weißd. Sander-Lok.

Fahr. Dbe

Z. Dbe 2