

a

Vinduet ændres saa det kan forskydes fremetter jrf. Tegn. K₈₇

Til Dobbeltmanometer (Hovedledning)
Svømmeren flyttes til venstre Side

Rør til Højte

Rør svejst til Vandkassens Top og Bund og hvorigennem alle Rør fra Førerbremsventil føres.

145 For Hovedledning
180 Leaning til Beholder se Trærsnit

For Ophængning af Hovedluftbeholder se Tegn. F₁₀₁
Tegn. N.L. 4to

26/32 Kobberør

Tegn. N.L. 4to

50mm Hul i Ramme

b

