

Fabrikliste

over Tegninger til H. L. G. B. No. 4.

524. ~~Grundsyn~~

- 1: Dampkessel.
- 2: Aufgebogen Kesselbleche.
- 3: Feuerbüchse.
- 4: Feuerbüchserahmen.
- 5: Queranker.
- 6: Deckanker.
- 8: Chamstgewölbe.
- 9: Flansch zum Doppelluftsauger.
- 10: Blechanker im Kessel.
- 11: Seitliche Reinigungs Luke.
- 13: Dorn.
- 14: Reinigungs Luke auf Feuerkastendecke.
- 16: Stollenstücke.
- 17: Kleine Reinigungs Luke. 18a: Schmelzpropfen
- 18: Untersatz für Wasserstandsreiger.
- 19: ~~Feuerkammer in Feuerkammer~~
- 20: Feuerthür.
- 20a: Schoner in Thürplatte zur Feuerthür.
- 21: Rauchkammerthür.
- 22: Schmiedeteile zur Rauchkammerthür.
- 23: Gipskile zur Rauchkammerthür.
- 24: Schornstein.
- 24a: ~~Feuerkammer~~
- 26: Rost.
- 28: Aschkasten.
- 28a: Einreilteile zum Aschkasten.
- 29: Trümpfgitter zum Aschkasten.
- 30: Aschkastenring.
- 31: Trümpfänger.
- 33: Aschfallrohr.
- 36: Teile zum Sicherheitsventil.
- 37: Untersatz zum Sicherheitsventil.
- 38: Aufsatz zum Sicherheitsventil.

- 40a: Wasserstandschild & Laternenhalter.
 41: ^{zum Wasserstandsregeln} Pfeifenring.
 42: Pfeifenring.
 43: Dampfpeife.
 44: Manometer mit Rohr und Laternenhalter.
 45: ^{Mano Wasserstandsvisier} Speisewinkel.
 45a: Flansch zum Kesselventil.
 47: Bläsering.
 50: Teile zum Dampfplantwerk.
 51: Feuerkasten-Ablasshahn.
 51a: Tieg und Rohr zum Feuerkastenablasshahn.
 52: Regulatorschmierhahn u. Manometerhahn.
 53: Dampfventil & Kontrollmanometerhahn.
 56: Armaturstutzen.
 56a: Untersatz für Armaturstutzen.
 57: Dampfventil zum Injektor.
 59: Luftangerventil.
 60: Schäumblech.
 61: Regulatoring.
 62: Regulatorkopf.
 63: Regulator-Knierohr.
 64: Regulator-Stopfbüchse.
 65: Dampfeingangswillingsrohr.
 66: Dampf-ein- & ausströmrohr u. Bekleidung.
 67: Flanschen für Dampf-Eingang und Ausgangsröhren.
 69: Exhaustor.
 70: Sandkasten.
 71: Teile zum Sandkasten.
 72: Gussstücke zum Sandkasten.
 80: Injektorflansche & röhren.
 81: Injektorträger.
 82: Wasserhahn u. Fangkorb zum Injektor.
 87: Teile zur Dampfpeifering.
 88: ^{Anordnung der Rohre & Tieg} Rahmenplatte.
 89: Rohrhalter u. Schellen.
 91: Rahmen.
 92: ^{Luftblech} Winkel unter Trittlech.
 93: Winkel unter Trittlech.
 94: Zylinderverstärkung.

- ✓ 95: Rahmenversteifung a. d. Triebachse.
- ✓ 96: Rahmenversteifungen a. d. hinteren Kuppelachse.
- ✓ 98: Günsthaben v. Drehgestell.
- ✓ 100: Vorderer Büfferböckel.
- ✓ 103: Hinterer Büfferböckel.
- ✓ 104: Vorderer Stosfbüffer.
- ✓ 104a: Hinterer Stosfbüffer.
- ✓ 105: Vorderer Länghaken.
- ✓ 105: ——— " ———.
- ✓ 105a: Hinterer Länghaken.
- ✓ 105b: Hinterer Länghakenfeder mit Führung.
- ✓ 106: Schraubenköpftung.
- ✓ 107: Notketten.
- ✓ 109: Vorderer & hinterer Bahnräume.
- ✓ 110: Kuhfänger.
- ✓ 111: Latamensstützer.
- ✓ 113: Schlingensstück.
- ✓ 114: Feuerkastenträger.
- ✓ 115: Stange mit Büfferbüffeln
- ✓ 118: Stirnwand u. Rauchkammerträger.
- ✓ 133: Trieb- u. Kuppelzapfen.
- ✓ 133: ——— " ———.
- ✓ 134: Stützbock
- ✓ 135: Achslager für Triebachse und Kuppelachse.
- ✓ 136a: Schmierpolster und Ölgefäßdeckel für Achslager.
- ✓ 137: Laufachslager.
- ✓ 138: Achslagerbacken mit Stellkeil und Achsgabelverbindung für Trieb- und Kuppelachse.
- ✓ 139: Achslagerbacken und Achsgabelverbindungen zur Laufachse.
- ✓ 140: Drehgestell.
- ✓ 140: ——— " ———.
- ✓ 142: Stützbock zum Drehgestell.
- ✓ 142: ——— " ———.
- ✓ 142a: Pendel & Bolzen zum Stützbock.
- ✓ 143: Ölgefäße zum Drehgestell.

- 147: Federspannschrauben.
- 159: ^{160 = Springfeder}
- 161: Luftklappe an Schuttdachhinterwand.
- 162: ^{Lehrer}
- 164: Führerhaus.
- 165a: Führerhaustür.
- 166: Drehbares Fenster in Schuttdach Stirnwänden.
- 168: Festes Fenster.
- 170: Dombekleidung.
- 175: ^{Jandimfang d. Dach.}
- 181: Dampfcylinder.
- 182: Zylinderbekleidung.
- 183: Hintere Zylinderdeckel.
- 184: Vorderer Zylinderdeckel.
- 185: Kolbenrückschieberstangen - Stopfbüchse und vordere Führung.
- 186: Teile zur Metallpackung für Kolbenrückschieberstangen - ^{Stopfbüchse}
- 187: Schieberkasten deckel.
- 188: Zylinderablassventil und Ablassröhren.
- 189: Zylinderventiltrieb.
- 190: Schmiergefäße und -Deckel zum Triebwerk.
- 191: Kolben und Kolbenstange.
- 192: Kreuzkopf.
- 193: Leitstab.
- 194: Leitstabhalter.
- 195: Pleuellstange
- 196: Kuppelstangen.
- 197: Teile zum De Simon Öl.
- 200: Anordnung der Steuerung.
- 201: Dampfschieber.
- 202: Schieberstange mit Verlängerung
- 203: Schieberstangenföhrung.
- 204: Schwinghebel, Kreuzkopfhel & Verbindungsstangen.
- 205: Schieberstange, Längsisen & Excenterstange.
- 205: ~~~~~ " ~~~~~
- 206: Pleurwelle m. Hebeln.
- 207: Kùlisse.
- 207: ~"~.
- 201: Kùlisselager.
- 212: Pleurwellenlager.

- 213: Steuerstange in Führung.
- 218: Steuererschraube.
- 219: Steuerbock.
- 232: ^{Wandhalter}
- 238: Wasserkasten-Verbindungsrohr.
- 239: Kohlenkasten.
- 239a: Handstangen.
- 240: Müllvorrichtung.
- 241: Schwimmer.
- 243: Halter zum Wasserkasten.
- 245: Wasserkasten.
- 245a: Einschnitte zu dem Wasserkasten.
- 246: Kohlenkastenbeschläge & Feuergrätkhalter.
- 247: Türen zum Werkzeugkasten.
- 251: Bremsklötze und Bremsgehänge.
- 252: Bremsnase mit Hebel.
- 253: Waagrecht Bremszugstangen.
- 254: Bremswelle u. Bremshebel für die Hardy-Bremse und für eine Bremszugstange.
- 255: Bremshebel u. Halter.
- 256: Lager für Bremszylinder und Bremswelle und Kolbenstangen-Verlängerung.
- 257: ^{Spindelbremse mit Drucklosem od. Klübel.}
- 259: Abdampfrohr vom Ejektor.
- 260: Halter zum Ponderbehälter.
- 261: Rohhalter u. Schellen.
- 262: Kuppelrad und Triebad.
- 263: Läuferachse.