



M: Betegnelse	Nr	M: Betegnelse	Nr
A Hovedmaskineri		D Styling af Dieselmotor	
A01 Hoveddynamo		D01 Startafbryder	
A02 Banemotor		D02 Startkontrol	
A04 Sikring		D04 El. magn. Vent. f. Stop og 350 Om.	
A07 Reguleringskontrol		D05 -- -- 580 --	
A08 Forberedningskontrol		D06 -- -- 650 --	
A10 Reguleringsmodstand		D12 Belastningsviser	
A11 Feltsvækningsafbryder		D13 Noniustapparat	
A16 Feltsvækningsmodstand		D14 Afbryder f. Belastningsviser min.	
A26 Voltmeter f. Hoveddynamo		D15 Sikring f. -- --	
A28 Sikring f. Voltlaget		D17 Hastighedskontrol	
A29 Amp. meter f. Banemotor			
A30 Shunt f. -- --			
A32 Sikring f. Magnetiser. strøm		E Lysinstallation	
A33 Parallelmodstand		E01 Belysningsregulator	
A34 Afbryder f. Manøvrerstrøm		E02 Hovedafbryder f. Lys	
A35 Sikring f. -- --		E03 Sikring f. -- --	
		E06 Luskaster	
		E07 Afbryder f. -- --	
B Hjælpedyna. og Batteri		E08 Dampmodstand f. -- --	
B01 Hjælpedynamo		E09 Afbryder f. -- --	
B03 Batteri		E10 Toplampe	
B04 Shuntmodstand, fast		E11 Afbryder f. -- --	
B05 -- -- regulerbar		E14 Lampe paa Førerplads	
B09 Sikring f. Hjælpedynamo		E15 Afbryder f. -- --	
B11 Ladeafbryder		E16 Lampe i Maskinrum	
B13 Afbryder f. Batteri		E17 Afbryder f. -- --	
B14 Sikring f. -- --		E18 Stikkontakt	
B17 Amp. meter f. -- --		E31 Afbryder f. Lys i Bivogn	
B18 Shunt f. Amp. meter		E41 Motorgenerator	
B19 Voltmeter f. Hjælpedyna. etc.		E42 Afbryder f. Motor	
B20 Omkifter f. Voltmeter		E43 Sikring f. -- --	
		E44 Igangsætter f. -- --	
		E47 Sikring f. Generator	
		E48 Regulerbar Modst. f. Gen.	
C Hjælpe-maskineri			
C01 Motor til Vacuumpumpe		F Signal- og Sikkerhedsudr.	
C02 Afbryder f. -- --		F02 Bremserele	
C03 Sikring f. -- --		F03 Tidsrele	
C06 Feltsvækningsmodstand		F04 Centrifugalkontakt	
C08 Kontrol af Vacuumpumpe		F05 Dødmansknop	
C31 Motor til Hølevandpumpe		F06 Fodpedal f. -- --	
C32 Afbryder f. -- --		F09 Afbryder f. F04	
C33 Sikring f. -- --		F11 Sirene	
C36 Trykkontakt f. Smørelæde		F12 Trykknop	
C37 Signallampe f. -- --		F13 Forlagsmodstand	
C38 Trykkontakt f. Hølevandstryk		F15 Hastighedsinduktor	
C39 Signallampe f. -- --		F16 Hastighedsmaaler	
C40 Hul. Afbryder f. C31		F17 Indstillingsmodstand	
C46 Motor f. Bleser			
C47 Afbryder f. -- --			
C48 Sikring f. -- --			
C64 Signallampe f. C46			
C65 Indslukningskontrol			
C66 Tørbogingskontrol			
C67 Forlagsmodstand f. Anker			
C68 -- -- f. Shunt			

A/s FRICHS AARHUS

Hovedstrømskema

410/450 H.A. diesel-elekt. Lok. - Lolland-Falstervej 16.

TEGNET AF: E. Friis	TEGNING NR.
REVIDERET AF:	8223.01
DATO: 10. 1. 1934	
INDEKS TIL TEGNING NR.	26