



Mr. Betegnelse	Mr. Betegnelse
A Hovedmaskineri.	A Starting af Dieselmotor.
A01 Hoveddynamo	D01 Startafbryder
A02 Banemotor.	D04 Elmag. Vent. f. 5100 og 990 Om.
A04 Sikring.	D05 " " " " 580 "
A07 Reguleringskontroller.	D06 " " " " 650 "
A08 Væremæringskontroller.	D12 Belastningsviser
A10 Reguleringsmodstand.	D13 Kontaktapparat
A11 Feltsvækningsafbryder.	D14 Afbryder f. Belastningsviser mm.
A16 Feltsvækningsmodstand.	D15 Sikring f. "
A26 Voltmeter f. Hoveddynamo	D17 Hastighedskontroller
A29 Sikring f. Voltmeter	D20 Forlagsmodstand f. Belastningsviser
A29 Amp. meter f. Banemotor	
A30 Shunt f. "	
A32 Sikring f. Magnetisær. Strøm	E Lysinstallation.
A33 Parallelmodstand	E01 Belysningsregulator
A34 Afbryder f. Manøvestrøm.	E02 Hovedafbryder f. Lys
A35 Sikring f. "	E03 Sikring f. "
	E06 Lyskæster
	E07 Afbryder f. "
B Hjelpeodyn. og Batteri.	E08 Dampmodstand f. ---
B01 Hjelpeynamo	E09 Afbryder f. "
B03 Batteri	E10 Tøllanterne
B04 Shuntmodstand, fast.	E11 Afbryder f. "
B05 " regulérbar	E14 Lampe paa Førerplads
B09 sikring f. Hjelpeynamo	E15 Afbryder f. ---
B11 Lødeafbryder	E16 Lampe i Maskinrum
B13 Afbryder f. Batteri	E17 Afbryder f. ---
B14 Sikring f. "	E18 Stribkontakt
B17 Amp. meter f. "	E31 Jædling f. Lys i Bivogn
B18 Shunt f. Amp. meter	E41 Motorgenerator
B19 Voltmeter f. Hjelpeodyn. etc.	E42 Afbryder f. Motor
B20 Omkifter f. Voltmeter	E43 Sikring f. "
	E44 Igangsætter f. "
	E47 Sikring f. Generator
	E48 Regulerbar Modst. f. Gen.
C Hjelpe-maskineri	
C01 Motor til Vacuumpumpe	
C02 Afbryder f. ---	
C03 Sikring f. ---	F Signal- og Sikkerhedsudrst.
C06 Feltsvækningsmodstand	F02 Bremserele
C08 Kontroller f. Vacuumpumpe	F03
C31 Motor til Hølevandspumpe	F04 Centrifugal kontakt
C32 Omkifter f. ---	F05 Vædmandsknap
C33 Sikring f. ---	F06 Fodpedal f. ---
C36 Trykkontakt f. Smårel. i str.	F07 Afbryder f. F04
C37 Signallampe f. ---	F11 Sirene
C38 Trykkontakt f. Hølevandstryk	F12 Trykknop
C39 Signallampe f. ---	F13 Forlagsmodstand
	F15 Hastighedsinduktor
C46 Motor f. Blæser	F16 Hastighedsmaaler
C47 Afbryder f. ---	F17 Indstillingsmodstand.
C48 Sikring f. ---	
C64 Signallampe f. C46	
C65 Idslæbningskontrol	
C66 Tørkogningskontrol	
C42 Stribkontakt f. Oliepumpemotor	
C43 Sikring f. ---	

FORBANDRINGER

Ledn. fra Magn. over Fo2 (29, 36, 41)

**A/S FRICHS AARHUS**

MÅLESTOK: TEOM. C.H.  
 KAL. C.H.  
 REV. E.T.M.  
 DATO. 17-3-30

TEGNING NR. **8244-01.**

Hovedstrømskema. 110-160 Volt  
 110/150 Hk. Diesel. elek. Løsl. Lolland-Falsterst. Jb.

INDEXS **A**

"L.T. M10"