

Oversigt over tegninger til

SB 1 - 3



Henschel & Sohn

Byggenummer 20227-20229

2,01 Dampfkessel
2,03 Kumpelbleche
2,11 Feuerbüchse
2,12 Rohrteilung
2,19 Bodenring
2,20 Feuerlochring
2,22 Dom
2,27 Wasserabscheider im Dom
2,30 Deckenstehbolzen
2,32 Blechanker an stehk. Rückwand u. Rauchkammer - Rohrwand
2,36 Queranker
2,46 Bodenanker
3,01 Seitl. Stehkesselträger
3,08 Feuertür
3,11 Feuerlochschröner
3,12 Feuerschirm
3,14 Rost mit Anordnung
3,34 Waschluker mit Pilz
3,35 Reinigungsschraube
3,37 Schmelzpfropfen
3,44 Reglerkopf m. Schieber
3,440 Teile z. Reglerkopf
3,45 Reglerknierrohr
3,47 Reglerrohr
3,48 Reglerstopfbuchse
3,49 Reglerwelle u. Handhebel
3,51 Halter für Reglerwelle u. Dampfentnahmerohr
3,54 Rohre im Kessel
3,57 Untersatz z. Sicherheitsventil
3,58 Untersatz z. Wasserstandsanz.
3,59 Untersatz z. Kesselspeiseventil
4,02 Dampfentnahmestutzen
4,05 strahlpumpendampfventil
4,13 Kesselspeiseventil
4,17 Kesselablasshahn
4,20 Sicherheitsventil (Coale)
4,24 Dampfweife
4,25 Pfeifenhahn
4,28 Wasserstandsanzeiger
4,31 Wasserstandsschutz
4,36 Druckmesserhahn
4,38 Eichdruckmesserhahn
4,42 Dampfventil z. Hilfsbläser u. z. Schmierpresse
4,49 Regulatorschmierhahn
4,51 Flanche zur Rohrleitung der Strahlpumpe
5,03 Rauchkammerträger
5,06 Schornstein
5,12 Dampfweife- und Ausströmröhre
5,13 Flanche zu den Dampfweife- u. - aus - strömröhren
5,14 Zwischenstutzen zum Einströmröhr
5,17 Ausströmröhrzweigrohr
5,19 Standrohr
5,22 Hilfsbläser u. Teile
5,23 Funkenfänger
5,31 Rauchkammertür
5,32 Gussteile z. rauchk.-Tür
5,33 Schmiedeteile zur Rauchkammertür
5,36 Verschluss zur Rauchkammertür
5,39 Ablaufrohr an der Rauchkammer
6,02 Überhitzeröhre
6,04 Dampfsammelkasten

7,01 Aschkasten
7,09 Hintere Aschkastenklappe u. Funkensieb
7,14 Mannloch zum Aschkasten
8,01 Rahmenanordnung
8,03 Rahmen stoss - u. bohrschablone
8,06 Rahmenbleche
8,09 Rahmenwinkel
8,29 Gleitbahnträger
8,33 Vord. & Hint. Bahnräumer
9,01 Vorderer Pufferträger
9,02 Hinterer Pufferträger
9,09 Fusstritt am pufferbalker (Vorn)
9,14 Kuhfänger
10,11 Zughaken und zughakenführung
10,26 Puffer
10,31 Schraubenkupplung
10,46 Sicherheitskupplung
11,03 Federstütze u. Führung für Laufradsatz
11,04 Tragfeder für Treib - Kuppel - und Laufachse
11,10 Federspanschraubenträger
11,12 Federspanschrauben
11,17 Längsausgleichhebel für vorderen Radsatz
11,18 Längsausgleichhebel für hinteren Radsatz
11,180 Fangbügel zum Ausgleichhebel
12,02 Trieb. -u. Kuppelradsatz
12,06 Laufradsatz
12,08 Triebzapfen, Kuppelzapfen und Gegenkurbeln
12,16 Achslager
12,25 Achslagerdeckel
12,30 Schmierpolster für Trieb, Kuppel & laufachslager
12,32 Achslagerführung für Trieb- & Kuppelradsatz
12,38 Achsgabelsteg u. stellkeil
13,04 Rahmenverbindung zwischen Federstiftführung
13,22 Anschlaf f. vord. & hint. Laufachse
13,30 Lenkgestell
13,36 vorderer Drehzapfen m. Lager
13,37 Zapfen m. Lager f. Deichselgestell
13,40 Radkasten
13,44 Schmiergefäße
13,51 Laufachslager
13,52 Achslagerverbindungskstn. Zum Lenkgestell
14,01 Laufblechanordnung
14,09 Laufblechträger
15,01 Führerhaus
15,05 Bleche z. Führerhaus
15,06 Winkel zum Führerhaus
15,10 Führerhausbodenbelag
15,12 Führerhausseitentür
15,16 Drehfenster
15,22 Schiebefenster in der Führerhausseitenw.
15,23 Feste Fenster in Führerhausseitenwand
15,31 Lüftungsklappen
15,35 Luftklappe im Schutzdachhintervand
15,36 Handstangen am Führerhaus
15,40 Haken zum Abheben des Führerhaus
15,41 Haken f. Feuergeräte
15,43 Ablegeblech
15,47 Hinterer Tritt
15,51 Klappsitz im Führerhaus
16,01 Wasserkasten
16,04 Bleche z. Wasserkasten

16,05 Winkel z. Wasserkasten
16,09 Wassereinlauf
16,12 Mannloch im Wasserkasten (rund)
16,13 Sieb zum Saugrohr
16,19 Wasserkastenprüfhähne
16,26 Luftrohr zum Wasserkasten
16,29 Klammern f. Wasserkasten
16,31 Wasserkasten Verbindungsrohr
16,35 Handstangen für Wasserkasten
16,42 Kohlenkasten
16,44 Bleche z. Kohlenkasten
16,45 Winkel z. Kohlenkasten
16,50 Teile zum Kohlenkasten
17,02 Sandkasten
17,05 Teile zum Sandkasten
17,15 Halter u. Flansche zu den Sandrohren
17,22 Beschläge zum Werkzeugkasten
18,01 Kesselbekleidung
18,08 Dombekleidung
18,09 Sicherheitsventilbekleidung
18,090 Schutzblech z. Sicherheitsventil
18,13 Zylinderbekleidung
18,18 Bekleidungskappen für Zylinder u. Schieberk. Deckel
18,22 Dampfrohrbekleidung
19,01 Zylinder
19,05 Schieberbuchse
19,14 Vorderer Zylinderdeckel
19,16 Hinterer Zylinderdeckel
19,21 Vord. Schieberkastendeckel
19,28 Vordere Kolbenstangenstopfbuchse
19,29 Hintere Kolbenstangenstopfbuchse
19,42 Druckausgleichventil
19,44 Zylinderventil
19,47 Zylinderentwässerungsleitung
19,49 Zylindersicherheitsventil
19,54 Stutzen u. Verschraubung z. Zylinder
20,01 Kolben m. Stange
20,05 Kreuzkopf
20,10 Treibstange
20,17 Gleitbahn
20,20 Kuppelstange
21,01 Steuerungsanordnung
21,07 Kolbenschieber
21,12 Schieberstange
21,13 Schieberstangenverlängerung
21,15 Hint. Schieberstangenführung
21,21 Schieberschubstange und Hängeeisen
21,24 Voreilhebel u. Lenkerstange
21,26 Schwinge
21,28 Schwingenlager
21,32 Schwingenstange
21,36 Steuerwelle m. Hebel
21,38 Steuerwellenlager
21,42 Steuerbock m. Halter
21,49 Steuerhändel
21,50 Steuerstange
22,01 Bremsanordnung
22,05 Wurfhebel u. Wurfhebelplatte
22,050 Anschläge z. Wurfhebel
22,12 bremswelle mit Hebel
22,13 Bremswellenlager

22,16 Zwischenhebel mit Träger
22,17 Bremszugstangen
22,18 Bremszugstangen (senkrechte)
22,23 Bremsbalken
22,28 Bremsgehängeträger
22,29 Bremsgehänge
22,37 Bremsklotz
22,41 Fangbügel zur Bremse
22,47 Verlängerungsstang für Bremszylinder - Kolben
22,56 Hauptluftbehälter mit Anschlussstutzen
22,57 Halter zu den Hauptluftbeh.
22,64 Stutzen u. Verschraubung zur Bremsleitung
22,67 Rohrhalter z. Bremsleitg.
22,76 Krümmer f. Abdampfrohr zum Luftsauger
22,78 Dampfventil zum Luftsauger
22,80 Schutzbleche für Luftbehälter u. Bremszylinderschläuche
22,82 Halter für den Bremszyl.
22,97 Halter z. Dobbelluftsauger
23,01 Rohranordnung
23,03 Aschkastenzug
23,09 Anordnung des Cylinderventilzuges
23,10 Führungsbock, Handhebel und Lager z. Zylinderventilzug
23,11 Teile z. Cylinderhahnzug
23,12 Sandkastenzug
23,14 Pfeifenzug
23,18 Zug zum Wasserstandszeiger
23,50 Rohrverschraubungen
23,54 Rohrhalter
23,57 Handstangen u. untersätze am Kessel
24,01 Halter zur Strahlpumpe
24,040 Halter f. Laternenstütze a. vord.Puffertr.
24,04 Laternenstütze
24,05 Laternenstütze am hinteren Pufferträger
24,06 Laternenstütze a. d. Rauchk.
24,08 Laternenstütze für Druckmesser
24,09 Laternenstütze z. Wass.
24,11 Befestigung d. manometer
24,14 Halter f. Rückschlagv.
24,17 Schlittenwinde. Anordnung und Befestigung
24,21 Schilderanordnung
24,28 Firmenschild
24,30 Kesselschild & anordnung der Schilder
24,48 Signalscheibenhalter
26,02 Dampfheizventil
26,020 Stütze für Zug z. Dampfheiz.
26,04 Dreiweg- u. Absperrhahn zur Dampfheizrichtung
26,06 Halter zum Dreiweghahn der Dampfheizung
26,070 Halter für Absperrhahn zur Dampfheizrichtung
26,09 Flanche zur Dampfheizung
26,21 Schmierpumpenanordnung
26,23 Teile zum Schmierpumpenantrieb
26,53 Teile zum Russausbläser
26,54 Dampfventil z. Russausbläser
28,02 Feuergeräte
28,07 Schraubenschlüssel
28,17 Werkzeuge

Udover tegninger fra Henschel & Sohn, lå der sammen med disse følgende tegninger:

Skorstensbælte (SFJ)

Renseklap og Forskruning

Smelteprop (SFJ)

Fyrkasse til Skagensbanens Loko Nr. 1-3

Rørvæg til Skagensbanens Loko Nr. 1-3

Renseprop med forskruning

Fyrhulsbeskytter

Grov oversigtstegning af SB 1-3

Sideventil Loko 23-26 (SFJ)

Bærefjedre for Driv- Kobbelt- og Løbeaksel, Skagensbanen

Tegning nr. 3.14, ristestænger SB 01-04-27

Ventil for udblæsning af Overhederrør

Bremsesaal SB 1-3

Fyrkasseplader til Skagensbanens Loko

Anbringelse af Overgangsbro på Loko Nr. 1-3 SB, 22-09-27

Overgang mel. Vogn og lok. SB 1-3, 16-02-28

Kofanger til loko 19-22 (muligvis også SFJ)

Nørresundby d. 15-03-2007, Michael Julsrud