

MO
DAMPVARMEANLÆG

Beskrivelse og betjeningsvejledning

MO. Dampvarmeanlæg. Beskrivelse og betjeningsvejledning fordeles til:

Administrationskontorer og lignende)
Depotværksteder) efter behov
Driftsdepoter)
Lokomotivmestre)
Lokomotivinstruktører)
Lokomotivførere) med personligt eksemplar
Lokomotivassistenter)
Lokomotivmedhjælpere)
Lokomotivmedhjælpere på prøve)
Remiseformænd) for hvis tjenstlige arbejde nær-
Værkmestre) værende kan have betydning
Håndværkere)