

## **Damplokomotiv Tegninger til HV Nr 1-4 og HBS Nr 1-3**

Henschel Byggenummer 21254-21258 og 21684-21685 År 1928-29

1.01\_1C\_Heissd-tender-lok\_für\_Horsens\_bahnen  
2.03\_Kümpelbleche  
2.010\_Rauchkammerstirnwand  
2.11\_Feuerbuchse  
2.12\_Rohrteilung  
2.19\_Bodenring  
2.20\_Feuerlochring\_mit\_Schoner\_u\_Feuerschirm  
2.22\_Dom  
2.26\_Domöse  
2.27\_Wasserabscheider\_im\_Dom  
2.30\_Deckenstehbolzen  
2.32\_Blechanker  
2.36\_Queranker  
2.44\_Bügelanker  
2.46\_Bodenanker  
3.01\_Seitlicher\_Stehkesselträger  
3.08\_Feuertür  
3.12\_Feuerschirm  
3.15\_Roststäbe  
3.18\_Rostbalken\_und\_Träger  
3.32\_Waschlucke  
3.34\_Waschlucken\_mit\_Rilzen  
3.37\_Schmelzpropfen\_und\_Reinigungsbolzen  
3.40\_Dampfsammelrohr  
3.44\_Reglerkopf  
3.45\_Regler-Knierohr  
3.47\_Reglerrohr  
3.48\_Regler-Stopfbüchse  
3.51\_Halter\_für\_Reglerwelle  
3.57\_Untersatz\_zum\_Sicherheitsventil  
3.58\_Untersatz\_zum\_Wasserstandsanzeiger  
3.59\_Untersatz\_zum\_Kesselspeiseventil  
4.01\_Kesselausrüstungsanordnung  
4.02\_Dampfentnahmestutzen  
4.13\_Kesselspeiseventil  
4.15\_Feuerlöschstutzen  
4.17\_Kesselablasshahn  
4.20\_Sicherheitsventil\_(Coale)  
4.24\_Dampfpfeife  
4.25\_Dampfpfeifenhahn  
4.28\_Wasserstandsanzeiger\_Theodor\_Maas  
4.31\_Wasserstandsschutz\_(350)  
4.36\_Dampfventile  
4.38\_Controlmanometerhahn  
4.41\_Sturzen\_für\_Fern\_und\_Prüfthermometer

4.49\_Reglerschmierhahn  
4.51\_Flansche\_und\_Stutzen\_zur\_Strahlpumpe  
5.01\_Rauchkammeranordnung  
5.03\_Rauchkammerträger  
5.06\_Schornstein  
5.12\_Dampfein\_u\_Ausströmröhre  
5.13\_Flansche\_für\_Dampfein\_u\_Ausströmröhre  
5.17\_Ausströmröhre  
5.19\_Standrohr  
5.22\_Hilfsbläser\_und\_Teile  
5.23\_Funkenfänger  
5.27\_Rauchkammerspritzrohr\_u\_Teile  
5.31\_Rauchkammertür  
5.32\_Gussteile\_zur\_Rauchkammertür  
5.33\_Schmeideteile\_zur\_Rauchkammertür  
5.34\_Feststellvorrichtung\_zur\_Rauchkammertür  
5.36\_Verschluss\_zur\_Rauchkammertür  
5.37\_Aschfallrohr  
5.121\_Sattelstutzen\_u\_Absperrhahn\_z\_Ferndruckmesser  
5.420\_Handstange\_an\_der\_Rauchkammertür  
6.04\_Dampfsammelkasten  
7.01\_Aschkasten  
7.11\_Teile\_zum\_Aschkasten  
7.14\_Mannloch\_im\_Aschkastenboden  
8.01\_Rahmenanordnung  
8.03\_Rahmenstoss\_und\_Bohrschablone  
8.05\_Rahmen\_schnitte  
8.06\_Rahmenbleche  
8.09\_Rahmenwinkel  
8.29\_Gleitbahnträger  
8.33\_Vord\_und\_hint\_Bahnräumer  
9.01\_Vord\_und\_Hint\_Pufferträger  
9.08\_Säule\_auf\_dem\_vord\_Pufferträger  
9.09\_Tritte\_vorn\_Seitlich  
9.14\_Vordere\_Kuhfänger  
10.14\_Zughaken\_und\_Zughakenführung  
10.26\_Puffer  
10.31\_Schrauben\_und\_Sicherheitskupplung  
11.04\_Tragfeder\_mit\_Bund\_für\_3\_und\_4\_Achse  
11.05\_Tragfeder\_mit\_Bund\_für\_1\_und\_2\_Achse  
11.12\_Federspannschrauben\_und\_Halter  
11.17\_Längsausgleichhebel\_und\_Halter\_für\_1\_u\_2\_Achse  
11.18\_Längsausgleichhebel\_für\_3\_u\_4\_Achse  
11.26\_Schmiergefäße\_für-Ausgleichhebel\_und\_Federstützföhrung  
11.030\_Federstützföhrung\_für\_2\_Achse  
12.01\_Radsatzgruppe  
12.06\_Laufradsatz  
12.06\_Laufradsatz\_bagside\_m\_notat\_om\_vognhjul\_søler

12.08\_Trieb\_und\_Kuppelzapfen  
12.08\_Driv-og\_kobbeltap\_Kopi-tegning-Aarhus\_apr-1945  
12.16\_Achslager\_f\_Trieb\_und\_hintere\_Kuppelachse  
12.18\_Achslager\_f\_vordere\_Kuppelachse  
12.25\_Achslagerdeckel  
12.27\_Achslagerdeckel\_für\_Laufradsatz  
12.32\_Achslagerführung  
12.38\_Achsgabelsted\_und\_Stellkeil  
13.28\_Schmierpolster\_für\_Laufachslager  
13.30\_Lenkgestellanordnung  
13.33\_Fangvorrichtung\_und\_Anschlag\_zur\_Lenkgestell  
13.37\_Drehzapfen\_und\_Lager\_zum\_Lenkgestell  
13.44\_Schmiergefäss\_und\_Anordnung\_zum\_Lenkgestell  
13.45\_Teile\_zur\_Rückstellvorrichtung  
13.51\_Laufachslager  
13.52\_Achslagerführung  
13.64\_Federstützführung\_zum\_Lenkgestell  
13.510\_Schmierrohr\_für\_Achslagerunterkasten  
14.09\_Laufblechträger  
14.15\_Übergangsbrücke  
15.01\_Führerhaus  
15.10\_Bodenbelag  
15.12\_Schutzdachtür  
15.15\_Führerhaushintertür  
15.16\_Drehfenster  
15.18\_Festes\_Fenster\_in\_der\_Vorderwand  
15.22\_Schiebefenster\_an\_der\_Seitenwand  
15.23\_Festes\_Fenster\_in\_der\_Führerhausseitenwand  
15.30\_Lüftungsaufsatz  
15.36\_Handstangen\_am\_Führerhaus  
15.40\_Haken\_zum\_Abheben\_das\_Führerhauses  
15.47\_Tritt\_seitlich\_am\_Führerhaus  
15.48\_Tritte\_an\_der\_Stehkesselrückwand  
15.51\_Sitz\_im\_Führerhaus  
16.01\_Wasserkasten  
16.09\_Wassereinlauf  
16.12\_Mannloch\_im\_Wasserkasten\_(oval)  
16.13\_Sieb\_zum\_Saugrohr  
16.15\_Reinigungsschraube  
16.17\_Zapfhahn\_am\_Kasselspeiseventil  
16.26\_Luftrohr\_zum\_Wasserkasten  
16.31\_Verbinderöhre\_zum\_Wasserkasten  
16.42\_Kohlenkasten  
16.310\_Unteres\_Wasserkastenverbindungsrohr  
17.02\_Sandkasten  
17.15\_Halter\_und\_T-Stücke\_zur\_Sandstreuer  
17.20\_Werkzeugkastenklappe  
17.24\_Schlüsselkasten\_im\_Führerhaus

17.36\_untersatz\_für\_Ölkannen\_im\_Werkzeugkasten  
17.150\_Rohrflansche\_und\_Halter  
18.01\_Kesselbekleidung  
18.08\_Dombekleidung  
18.09\_Sicherheitsventilbekleidung  
18.13\_Zylinderbekleidung  
18.22\_Bekleidung\_für\_Dampfein\_und\_Ausgangsrohre  
19.01\_Zylinder  
19.16\_Hinterer\_Zylinderdeckel  
19.21\_Vorderer\_Schieberkastendeckel  
19.23\_Hinterer\_Schieberkastendeckel  
19.28\_Schutzrohr\_für\_vordere\_Kolbenstange  
19.29\_Hint\_Kolbenstangenstopfbuchse\_Bauart\_Sack\_und\_Kieselbach  
19.44\_Zylinderventil  
19.49\_Zylindersicherheitsventil  
19.51\_Zylindersaugventil  
19.60\_Stutzen\_und\_Rückschlagventile\_mit\_Halter\_zum\_Zylinderschmierung  
20.05\_Kreuzkopf  
20.08\_Schmiergefäß\_zum\_Kreuzkopf  
20.10\_Triebstange  
20.17\_Gleitbahn  
20.20\_Kuppelstange\_zwischen\_1\_und\_2\_Radsatz  
20.21\_Kuppelstange\_zwischen\_2\_und\_3\_Radsatz  
21.01\_Steuerungsanordnung  
21.07\_kolbenschieber\_mit\_Stange  
21.11\_Schieberstichmass\_mit\_Kasten  
21.21\_Schieberschubstange  
21.23\_Hängeeisen\_und\_Verbindungsstange  
21.24\_Voreilhebel  
21.26\_Schwinge  
21.29\_Schwingenlager  
21.32\_Schwingenstange  
21.35\_Steuerwelle\_und\_Hebel  
21.38\_Steuerwellenlager  
21.42\_Steuerbock  
21.50\_Steuerstange  
21.55\_Schmiergefäß  
22.01\_Bremsanordnung  
22.05\_Wurfhebel  
22.09\_Übertragungshebel\_m\_Lager\_z\_Handbremse  
22.12\_Bremswelle\_mit\_Hebel\_und\_Lager  
22.17\_Bremszugstangen  
22.23\_Bremsbalken  
22.37\_Bremzklotz\_mit\_Gehänge\_u\_Halter  
22.39\_Rückzugfeder\_und\_Teile\_zur\_Bremse  
22.55\_Träger\_zur-Luftpumpe  
22.56\_Hauptluftbehälter  
22.57\_Befestigung\_für\_Ausgleich\_und\_Hilfbehälter

22.60\_Halter-für\_Führerbremssventile\_und\_für\_Oelpumpe  
22.64\_Bundringe\_f\_Bremseleitung  
22.65\_Bremskupplung\_mit\_halter  
22.66\_Sattelstutzen\_und\_Verschlussschrauben  
22.67\_Rohrhalter\_zur\_Bremseleitung  
23.01\_Rohranordnung  
23.03\_Aschkastenzug  
23.09\_ZylVentil-Anordnung  
23.11\_Teile\_zum\_Zyl\_Ventilzug  
23.14\_Pfeifenzug  
23.17\_Sicherheitsventilzug  
23.19\_Strahlpumpenzug  
23.32\_Reglerzug  
23.35\_Kesselablasshahnzug  
23.54\_Rohrhalter  
23.57\_Handstangen\_u\_Untersätze\_am\_Kessel  
24.01\_Halter\_z\_Sthralpumpe  
24.04\_Laternenstütze  
24.06\_Laternenhalter  
24.08\_Laternenhalter\_zum\_Druckmesser  
24.09\_Laternenstütze\_zum\_Wasserstandsanzeiger  
24.10\_Halter\_für\_Druckmesser  
24.17\_Halter\_für\_Winde\_und\_Anordnung  
24.19\_Halter\_für\_Feuergeräte  
24.21\_Schilderanordnung  
24.26\_Namen\_u\_Nummernschild  
24.35\_Geschwindigkeitsschild  
24.300\_Kesseldrückschildern\_Führerhaus\_Vordervand  
25.22\_Anordnung\_des\_Abdampfbehälters  
26.03\_Sicherheitsventil\_zur\_Dampfheizung  
26.07\_Absperrhahn\_u\_Teile\_z\_Dampfheizung  
26.10\_Rohrverschraubung\_u\_Stutzen\_zurDampfheizung  
26.13\_Rohrhalter\_zur\_Dampfheizeinrichtung  
26.21\_Schmierpumpen\_Anordnung\_und\_Teile  
26.44\_Kohlennäss\_u\_Rauchkammerspritzvorricht\_recht  
26.440\_Kohlennäss\_u\_Rauchkammerspritzvorricht\_links  
28.02\_Feuergeräte  
28.07\_Schraubenschlüssel  
28.17\_Werkzeuge  
28.19\_Ölkannen\_Eimer  
Friedmanns\_Schmierpumpe\_KI-FSA