

Die links gezeichnete Nietteilung gilt für rechts.



Die rechts gezeichnete Niet- u. Schraubenteilung gilt für links.



im Winkel versetzt.

Stirnwand

Anspritzung für eine Lokomotive.

Stück	Benennung.	Nummer.	Material.	Bemerkung.	Speziellverm.	Modellzeichen
1	Stirnwandblech.	1	St. 6.			
2	Seitenbleche.	2	·			
1	vorderes Blech.	3	·			
1	hinteres ·	4	·			
2	gebogene Winkel. 65/65/10.	5	·			
4	Futterbleche.	6	·			
1	Winkel. 65/65/10.	7	·			
1	Winkel. 50/50/12.	8	·			
26	Schrauben N°2 versenkt lg	9	·			
26	Muttern.	10	·			

A123

Gribskovbanen

HENSCHEL & SOHN 3/6 97 CASSEL

Stirnwand u. Handkammerträger.

Zeichng. N° 118.