HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Maßstab 1:10

Halter zieht an Innenseite des linken Rahmen!

Die Schwimmer muss mit besonderer Sorgfalt montirt werden, um ein gutes Funktioniren zu sichern!

genau durch Bohrung

Skala für linke Wasserstandsanzeiger

Skala für rechte Wasserstandsanzeiger

Ausführung für eine Lokomotive

| Stück-zahl | Benennung | Nummer | Material | Bemerkung | Dimensionen und Modellzeichen | Fertig-Gewicht kg: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schwimmerstange | 1 | Messing | | | |
| 4 | Mutter | 2 | Gr. 4 | | | |
| 1 | Hebel | 3 | " | | | |
| 1 | Hebel | 4 | " | | | |
| 2 | Gabelstücke | 5 | " | | | |
| 1 | Hebel | 6 | " | | | |
| 1 | Hebel | 7 | " | | | |
| 1 | Bolzen | 8 | Gr. 4 | | | |
| 1 | Bolzen | 9 | " | | | |
| 1 | Schraube | 10 | " | | | |
| 2 | Spitzringe | 11 | " | | | |
| 2 | Bolzen | 12 | " | | | |
| 1 | Welle | 13 | " | | | |
| 1 | Welle | 14 | " | | | |
| 1 | Bolzen | 15 | Gr. 4 | | | |
| 1 | Bolzen | 16 | " | | | |
| 1 | Schraubenmutter | 17 | " | | | |
| 1 | Hebel | 18 | Gr. 4 | | | |
| 1 | Hebel | 19 | " | | | |
| 1 | Bolzen | 20 | " | | | |
| 3 | Unterlegscheiben | 21 | " | | | |
| 3 | Bolzen | 22 | " | | | |
| 1 | Schwimmgefäss | 23 | " | | | |
| 2 | Gabelenden | 24 | " | | | |
| 1 | Lampenge | 25 | " | | | |
| 1 | Skala | 26 | Messing | | | |
| 2 | Lager | 27 | " | | | |
| 1 | Bolzen | 28 | " | | | |
| 2 | Schrauben | 29 | Gr. 4 | | | |
| 2 | Muttern 4ᵉᵉ | 30 | " | | | |
| 4 | Schrauben 3½ᵉᵉ | 31 | " | | | |
| 4 | Muttern 3½ᵉᵉ | 32 | " | | | |
| 1 | Bolzen | 33 | Gr. 4 | | | |
| 1 | Spitzringe | 34 | Gr. 4 | | | |
| 2 | Hebeln | 35 | " | | | |
| 1 | Feder | 36 | " | | | |
| 2 | Schrauben 3½ᵉᵉ | 37 | " | | | |

Material-Bestellung für eine Lokomotive

Schwimmer-Anordnung

an den 18 Tender-Lokomotiven

für die Holding Eisenbahnen, Holding

Zeichnung No. 21