Anschreibung für eine Lokomotive.				Material-Bestellung für eine Lokomot.	
Stück-Zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeich.-Nr.	Dimensionen u. Modellzeichen
2	Bremstraversen (Kurv. u. Mitte)	1	Flußeisen			Zapfen einsetzen und härten hart
1	Bremstraverse (Vordere)	2	"			
6	Muttern mit Bund	3	"			
6	Splinte	4	"			
2	Ausgleichhebel	5	"			
2	"	6	"			Augen hart
8	Laschen	7	"			
8	Bolzen	8	"			einsetzen & härten.
8	Scheiben	9	"			
8	Splinte	10	"			

Bis Mitte Maschine 260

Von Mitte Maschine 570

Gewinde Länge 1624

Diese beiden Bolzen nur für Bes. 2

Diese beiden Bolzen nur für Bes. 1

1 C 1 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
FÜR DIE SÜDFÜNENSCHE EISENBAHN.
FABRIK Nº 9983-9986 & 10022-10024. BETRIEBS Nº 1-7
HENSCHEL & SOHN. CASSEL 1910

HENSCHEL & SOHN CASSEL

Bremstraversen. 236