Zchn. No. S.L. 150 a

Pok. No. 3171-75.

Pos	Stck	Gegenstand	Material	Ang. No.	Gew.	Anmerkungen
a	2	Vorreiber	Flußeisen			siehe Führerhaus Norm. III.
b	2	Lapfen dazu	" "			
c	4	Charniere comp. C.	Temperguß	4602 4602		
d	12	Schrauben 5/16"	Flußeisen			Vorrat
e	37	" 3/8"	" "			"
f	1	Schieber	" "			602 × 490 × 3
g	2	Einsatz Halbrundeisen dazu	" "			20 × 10
h	1	Haken	Temperg.	20248		
i	1	Lapfen mit Schraube u. Splint	Flußeisen			
k	1	Griff	" "			Rundeisen ϕ 13
l	2	Schrauben 3/8"	" "			Vorrat
m	2	" 3/8" versenkt	" "			anfertigen
n	2 mach Bedarf	Flacheisen 16 × 2	" "			Fl. E. 16 × 2
o	1	Griff mit Unterlagscheibe	Temperguß	776		
p	1	Riegelhalter	Flußeisen			Fl. E. 20 × 5
q	2	Kapperle	" "			
r	2	Bügen	" "			Fl. E. 30 × 6
s	2	Niedschrauben	" "			anfertigen
t	2	Flügelmuttern	Temperg	1112		
u	12	Charniere	" "			2476
v	24	Schrauben 5/16"	Flußeisen			Vorrat
w	2	Ösen mit Muttern u. Scheiben	" "			
x	2	Hahn " " "	" "			
y	2	Ösen	" "			
z	2	Ringe	" "			
a,	2	Ketten ganz. Länge ca 700	" "			
b,	16	Schrauben 1/2"	" "			anfertigen
c,	31	" 1/2"	" "			Vorrat
d,	12	" 1/2"	" "			"
e,	32	" 3/8"	" "			"
f,	1	Ölkannenbehälter	Messing			
g,	1	Blech gelocht m. 5% Löcher	1 "			Lochgemäß 434 × 324 × 2
h,	2	Haken	Flußeisen			
i,	6	Füße	"			
k,	2	Lapfen	"			Rundeisen 10 ϕ
l,	2 mach Bedarf	Holzschrauben	"			Vorrat
m,	"	" " "	"			"
n,	10	Schrauben 3/8"	"			anfertigen

Führerhausschnitte und Details.

Schnitt durch die Kohlenkastenklappe.

Vorreiber, Riegel und Feststellvorrichtung an der Klappe in der Führerhausrückwand

Schnitt a-b

Schnitt c-d

Schnitt e-f

Schnitt g-h.

Schnitt i-k.

Arndt 23. Juli 1910