genaue Länge bei Montage bestimmen

Hinten

Vorn

Höhe des Kuhfängers 695

5/8" Schr.

Fl E. 60.16

Fl E 40.8

nach Bahnräumer

Schienenoberkante

ca 1340

genau bei Montage bestimmen

genaue Länge bei Montage bestimmen.

1¼" Gasrohr.

Stückliste

B A

Stck	Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Gerechn. Gew. p. Stck
	1	1	Fl.E.I	Support	18 mm Abfallblech v.l.	
	2	2	" "	Seitl. Stützen, vorn rechts	Fl.E. 60.16, gestr. Lge. 620 v.l.	
		3	" "	" " hinten "	" " " ca 2215 " "	
	4	4	" "	Zwischenstücke	1¼" Gasrohr 75 Lg	
	2	5	" "	Hängeeisen	Fl.E. 40.8 gestr. Lge. ca 862 Lg	
	6	6	" "	Mutterschrauben	5/8" 45 Lg zu Pos. 2 roh u.l.	
		7	" "	" "	5/8" 50 Lg " " 3 u. 11 " "	
	4	8	" "	" "	3/4" 60 " " 3 " " "	
	2	9	" "	" "	7/8" 125 " " 4 " " "	
	2	10	" "	" "	3/4" 45 " " 5 " " "	
		11	" "	Hängeeisen	Fl.E. 40.8 gestr. Lge. ca 870 Lg	
		12				

nur Stückzahl 2 für vorderen Kuhfänger

Stückzahl 3 für vord. u. hinteren Kuhf.

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Nr.	Anm.	Anm.
	63387		
Rahmenschablone	37762		
Kuhfänger	7894		
Bahnräumer	7875		

Schlüsseltabelle

Schr. Schlüssel n. N. Bl. , v.l.: ½" 5/8" ¾" ⅞"

Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum
63387	Hammel-Varhus 2-10 1mal	Stückz. A.	19.2.10
64224	Ringkjöbing 7716 2-13 3mal	wie 63387 Schr. u. Muttern nach den Probek.	23.2.10
64981	Ryomgaard 7905 2-7 3mal		

Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum

Befestigung des Kuhfängers.

Bezeichnungs-Karte No. Ger. 15/2/10 Lan Gepr. Gen. Völler

A. BORSIG BERLIN.

8387

667