

Ved Nyfremstilling: Dette Hul udføres ikke.
Ved S-Reparation:
 Dette Hul lukkes med en konisk Gevindprop, som rager 5mm ud paa begge Sider og elektrisk svejses.
 Støtterne mejsles af og elektrisk svejses.
Ved L-Reparation:
 Røret lukkes med en 20mm Flange, der indreges ca. 10mm for Rørenden og pakkes.

