



kalechelåsen (pos. 26) påsættes ved montagen og således at gummidumperne (pos. 28) presses 2 mm sammen.