



Instruktion.

Brændsesolie påfyldes anlæget på sædvanlig vis
vennem fyldetudene, der er anbragt på hver side af
motorvognen.

Påfyldningen kan ske ved hjælp af håndpumpen
eller det stationære olieanlægs trykpumpe.

—Påfyllning—

Forinden påfyldningen begyndes, må målebeholderne tømmes så meget at påfyldningen kan kontrolleres på standglassene; dette sker ved at stille hanen "a" stilling. "Tømning". Skilt A.

Ved påfyldning med den stationære pumpe skal manerne "c" "d" og "e" stå i stilling "Drift og Påfyldning;" skilt C. D og E.

Såfremt påfyldningen sker med håndpumpe, stilles mane "c" i stilling. "Oppump. med håndpumpe," skilt C, maner "d" og "e" som før.

Påfyldningen fortsættes, indtil standglassene på ørerpladsen viser, at målebeholderne er omrent fulde.

Efter endt påfyldning stilles alle haner i tillig "Drift."

Ved normal funktion af anlæget er det ikke nødvendigt at stille på hanerne da målebeholderne kan fyldes ovenfra gennem 3 stk. $\frac{3}{4}$ " og 1 stk. 1" rørledning.

—Oppumping—

Oppumpning fra hovedbeholderne til målebeholderne sker normalt med den elektriske drevne pumpe "P," men denne ude af funktion, stilles hanerne "c," "d" og "e" i stilling "Oppumpning med håndpumpe." skilt "C" "D" og "E," gør det nu muligt ved hjælp af håndpumpe "H" at ylde olie fra hovedbeholderne i målebeholderne.

Instruktion for brændselsolieanlæget tegn. 18 W-16. 670.

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig
egn.	Han.	Rev.	No.N.	Afd.	NR	Vægt/stk.
Kalk.	M.T. 29-1-52	Norm.		Dato	17-1-52	
Dato	Rettelse		Indeks			
1-53	ny tegn, rørssystem ændret		a			
	Anvendelse					
	Diesel-el. 500 550 HK. motorvogn.					
	Tegningens benævnelse					
	Instruktion for brændselsolieanlæget.					
	Tegningens nummer					
	18W-16.670.					
	Indeks:					